


Ультрафиолетовый санитайзер для обуви EnviroHygiene

Руководство пользователя





Использование санитайзера

- Приготовьте пару обуви, которую вы хотите обработать с помощью санитайзера.
- Поместите лепесток санитайзера в каждый ботинок.
- Подключите санитайзер к электросети при помощи адаптера питания или к любому свободному USB-порту.
- Нажмите единственную кнопку. При этом цикл дезинфекции начнется сразу, а светодиод под кнопкой загорится красным.
- По прошествии 15 минут прибор отключится автоматически, а светодиод погаснет.
- Для того чтобы прервать процедуру до завершения цикла, необходимо отключить прибор от питания.

Внимание!

При длительном воздействии ультрафиолетовое излучение может представлять опасность для кожи и сетчатки глаз. Старайтесь не смотреть на светодиоды устройства при использовании и отключать прибор, прежде чем достать его из обуви. Храните прибор в недоступном для детей месте.

Характеристики

Габариты упаковки: 280 x 150 x 38 мм

Вес в упаковке: 470 г

Страна-разработчик: США

Страна-производитель: КНР

Комплектация

- Ультрафиолетовый санитайзер для обуви EnviroHygiene
- Адаптер питания
- Документация