

IP-камера Xiaomi Xiaovv Smart Camera

Руководство пользователя






Подключение

Для подключения камеры к телефону Вам потребуется приложение Xiaomi Home доступное в App Store или Mi Home доступное в Play Market.

Шаг 1. Убедитесь, что телефон подключен к Wi-Fi сети на частоте 2.4 ГГц. Для добавления устройства необходимо нажать «+» в правом верхнем углу приложения. В зависимости от модификации камеры может потребоваться выставить в настройках региона «**Китай**».





Шаг 2. Для автоматического поиска устройств приложение предложит Вам включить Bluetooth. После этого Вы сможете подключить устройства поблизости. Для подключения нажмите на изображение камеры.

Если по каким-либо причинам устройства не распознается автоматически или Вы не воспользовались автоматическим поиском, то Вы можете добавить устройство вручную. Для этого нажмите на кнопку **«Добавить вручную»** и из списка устройств выберите **«xiaovv outdoor camera»** во вкладке **«Камера»**.

Шаг 4. Приложение попросит Вас сбросить настройки камеры. Для этого необходимо зажать кнопку сброса, которая находится рядом с кнопкой питания, до тех пор, пока не камера не издаст голосовое уведомление. После успешного сброса настроек камеры необходимо подтвердить сброс в приложении, нажав кнопку «Операция подтверждена», и Вы сможете продолжить подключение устройства.



Шаг 5. В следующей вкладке выберите вашу домашнюю сеть Wi-Fi к которой подключен Ваш смартфон.

После этого начнется подключение и обновление устройства.

Шаг 6. После успешного подключения устройства Вы можете выбрать его расположение.

Расположение устройства при необходимости можно изменить в настройках.

Шаг 7. На следующем шаге Вы можете переименовать устройство.

Шаг 8. Далее приложение предлагает Вам добавить Mi аккаунты для совместного использования устройства. Аккаунты можно будет добавить в настройках после.



Функционал

В середине главного экрана отображено имя камеры, в правом верхнем углу - дополнительные настройки, в нижней части - дата и время воспроизводимого изображения. В процессе просмотра Вы можете приближать и отдалять изображение. Для приближения проведите двумя пальцами от центра к краю, для отдаления от края к центру.

Всплывающее меню справа:

Чтобы сделать снимок, нажмите на иконку фотоаппарата, фотография сохранится в галерею смартфона.

Включить/отключить звук можно, нажав на иконку динамика.

Последний пункт в данном меню открывает изображение на весь экран.

Меню внизу экрана:

«**Display mode**» - меняет формат изображения.

«**Alarm messages**» - перечень записей, сохраненных в режиме охраны.

«**Speak**» - передать голосовое сообщение на камеру.

«**Cloud Storage**» - доступ к облачному хранилищу.

«**Replay**» - воспроизведение записей камеры.

«**Installation mode**» - тип крепления камеры, изменяет отображение видео.

«**Turn off**» - выключить камеру.



Настройка

Нажмите на иконку в виде трех точек, чтобы открыть меню настроек:

«Photo album» - здесь Вы можете просматривать фотографии, снятые на IP-камеру.

«SD Card management» - настройка карты памяти. Здесь Вы можете выбрать формат видеозаписи, а также включить/отключить запись аудиодорожки.

«Cloud Storage Settings» - настройки облачного хранилища.

«Поделиться устройством» - добавить Mi аккаунт для совместного доступа к IP-камере.

«Общие настройки» - имя устройства, управление местами, проверка обновлений и т.п.

«Alarm settings»

Arm/Disarm - включить/выключить режим охраны.

«Alarm time» - период времени в который активируется режим охраны.

«Alarm interval» - интервал времени, после которого камера отправит повторный сигнал о движении, при условии, что камера вновь засечет движение.

Последние два пункта отвечают за отправку уведомлений на Ваш смартфон.

