



Мобильная печь-мангал с грилем BioLite FirePit

Руководство пользователя







Характеристики

Время горения: до 24 часов

Емкость аккумулятора: 10 400 мАч Количество режимов работы: 3 Топливо: древесный уголь, дрова


Совместимое приложение: BioLite Energy Габариты упаковки: ~350 x 405 x 688 мм

Вес в упаковке: ~11 500 г Страна-разработчик: США





Обзор устройства




- 1. Камера сгорания
- 2. Пауэрбанк
- 3. Кнопка для снятия пауэрбанка
- 4. Индикатор вращения вентилятора
- 5. Порт USB для зарядки гаджетов
- 6. Кнопка включения
- 7. Индикатор заряда аккумулятора
- 8. Порт micro-USB для зарядки аккумулятора
- 9. Складные ножки
- 10. Решетка-гриль
- 11. Зольник
- 12. Топливная решетка
- 13. Кабель для зарядки micro-USB
- 14. Чехол от дождя






Сборка и использование устройства



Перед использованием устройства присоедините к мангалу ручки для переноски и полностью зарядите аккумулятор.



Для разведения огня подходят небольшие поленья, которые полностью помещаются в камеру сгорания. При установке устройства обязательно полностью раскрывайте складные ножки. При использовании дров установите топливную решетку в нижнее положение, при использовании древесного угля — в верхнее.







Для того чтобы снять пауэрбанк, необходимо нажать на кнопку 3.

Не устанавливайте мангал на траве, листве, лесной подстилке и других воспламеняемых поверхностях. Песок, брусчатка и чистая земля подходят для размещения FirePit.

Для начала работы разожгите огонь в камере сгорания устройства любым удобным способом. Крайне важно, чтобы топливо не выходило за пределы камеры сгорания.

После разведения огня вы можете включить вентилятор двойным нажатием на кнопку включения. Большее число нажатий переключает на более интенсивные режимы раздувания. Уже через 30 секунд работы вентилятора FirePit перейдет в бездымный режим работы. Зажмите кнопку включения на четыре секунды для выключения вентилятора.

Комплектация

- ➤ Мобильная печь-мангал с грилем BioLite FirePit
- ➤ Кабель для зарядки micro-USB
- Решетка-гриль
- Топливная стойка
- > Чехол от дождя