



UV-стерилизатор

Xiaomi EUE Phone

Руководство пользователя





1. **Тип товара:** UV-стерилизатор для смартфона и личных вещей

2. **Характеристики**
 - Тип ультрафиолетовых излучателей: органические светодиоды (OLED)
 - Длина волны ультрафиолетового излучения: 240-280 нм (спектр UVC)
 - Размеры внутреннего отделения: 167 x 92 x 30 мм
 - Разъем питания: USB
 - Требования к источнику питания: 5 В, 1 А
 - Размеры устройства: 172 x 97 x 27 мм
 - Вес устройства: 250 г
 - Размеры упаковки: 210 x 120 x 30 мм
 - Вес в упаковке: ~300 г
 - Страна-производитель: КНР



3. Рекомендации по использованию

➤ Для зарядки

Перед первым использованием устройства необходимо полностью зарядить аккумулятор. Подключите устройство к адаптеру питания USB с силой тока не менее 1 А. Процесс полной зарядки занимает около 3 часов.

Разъем для зарядки находится возле клавиши питания под откидной пластиковой крышкой. Пока устройство заряжается, индикатор клавиши мигает зеленым светом.

➤ Для стерилизации

- Заблокируйте экран телефона.
- Откройте кейс.
- Поместите телефон внутрь и закройте молнию.

Внимание! Убедитесь, что молния закрыта плотно, а ее язычок примагничен к овальной черной метке на корпусе санитайзера - как показано на фото ниже. В противном случае устройство не включится, светодиодный индикатор будет мигать красным светом.

- Поднимите верхнюю часть корпуса стерилизатора, чтобы лампы находились на оптимальном расстоянии от смартфона.





- Включите стерилизатор - для этого нажмите и удерживайте клавишу питания в течение 3 секунд. Пока идет процесс стерилизации, индикатор клавиши будет мигать синим светом. Ультрафиолетовые лампы продезинфицируют телефон и автоматически выключаться через 30 секунд.
- Откройте кейс, переверните смартфон и повторите процедуру.

Устройство можно применять для антисептической обработки смартфона и других личных вещей повседневного использования: бумажника, ключей, пластиковых карт, украшений и т.д.

➤ Предупреждение

Производитель снимает с себя ответственность за любые травмы, полученные из-за самостоятельной модификации прибора. Ультрафиолетовое излучение может раздражать глаза и кожный покров. Устройство было спроектировано таким образом, чтобы не подвергать пользователя УФ-излучению.

ВАЖНО! Не допускается прямой зрительный контакт с работающими УФ-лампами.

4. Комплектация

- Стерилизатор
- Документация