



# Электроточилка для карандашей Afmат

Руководство пользователя





1. **Тип товара:** электрическая точилка для карандашей

2. **Характеристики**

- Сечение затачиваемых карандашей: 6-12 мм
- Тип аккумулятора: встроенный, перезаряжаемый, литий-ионный
- Емкость аккумулятора: 2000 мАч
- Разъем для подзарядки аккумулятора: micro-USB
- Материалы: АБС-пластик, акрил, нержавеющая сталь
- Размеры: 205 x 92 x 92 мм
- Вес: ~550 г
- Размеры упаковки: 230 x 100 x 100 мм
- Вес в упаковке: ~620 г
- Страна-разработчик: США
- Страна-производитель: КНР

3. **Зарядка аккумулятора**


Перед первым использованием точилки рекомендуется полностью зарядить аккумулятор. Разъем для подключения кабеля питания находится в нижней части корпуса устройства.



С помощью кабеля, входящего в комплект поставки, подключите устройство к любому разъему USB с силой тока не менее 1 А. Процесс полной зарядки занимает около 2 часов. Когда аккумулятор заряжается, на корпусе устройства мигает синий светодиодный индикатор. Когда процесс завершен, индикатор горит непрерывно.

#### 4. Выбор угла заточки

Поворотный регулятор угла заточки расположен под логотипом компании на передней части корпуса устройства.



С его помощью вы можете выбрать один из трех углов заточки: Sharp (острый), Medium (средний) и Blunt (тупой). Более острый вариант предназначен для карандашей высокой твердости, оставляющих на бумаге самые тонкие линии; для мягких грифелей подходит больший угол заточки, который защищает их от поломок.

#### 5. Использование точилки

Точилка работает автоматически. Для заточки карандаша вставьте его в отверстие и удерживайте максимально ровно, прикладывая небольшое усилие.





Точилка включится автоматически, при этом на корпусе загорится синий светодиодный индикатор. Когда индикатор погаснет, карандаш будет заточен под нужным углом, после этого его можно извлечь из точилки.

## 6. Очистка контейнера для стружки

Контейнер рекомендуется очищать после каждых 5-7 затачиваний карандаша. Для этого снимите крышку точилки, повернув ее против часовой стрелки.



После этого переверните точилку над мусорной корзиной, чтобы высыпать стружку.

- ## 7. Комплектация
- Точилка Afmat
  - Кабель USB
  - Документация