



магазин
ИННОВАЦИЙ



Уникальный вибратор Svakom Siime

Руководство пользователя





Характеристики

Время работы: 150 мин.

Используемое ПО: Siime Eye II

Совместимость: iOS 7.0 / Android 4.3 или более поздние версии

Материал: силикон

Длина: 16 см

Диаметр: 2.5 см

Тип питания: USB

Вес в упаковке: 473 г

Страна-разработчик: США

Страна-производитель: КНР

1. Режим вибрирования(5+1)


- Обычный режим
- Режим ласки
- Режим радости
- Режим возбуждения
- Режим подъема
- SVAKOM режим (сокращенно называют S режим)

2. Основная функция клавиши под

- | | |
|--------------------------------------|---|
| ◦ Пустить/выключать машину | Нажимать «S» клавишу на 2 секунды |
| ◦ S режим | Кликнуть «S» клавишу (не под S режимом) |
| ◦ Повторять S режим | дважды кликнуть «S» клавишу (под S режимом) |
| ◦ Укреплять интенсивность вибрации | Кликнуть «△» клавишу |
| ◦ Ослаблять интенсивность вибрации | Кликнуть «▽» клавишу |
| ◦ Предыдущий режим | дважды кликнуть «△» клавишу |
| ◦ Следующий режим | дважды кликнуть «▽» клавишу |
| ◦ Включить(выключить) функцию съёмки | нажать кнопку съёмки 2 секунды |

3. Показанное состояние

• Рабочее состояние	продолжительно светит белый свет лампы
• Выключение вибратор	белый свет лампы непрерывно сверкает три раза, после того гасит
• Количество электричества низкое	красный свет лампы непрерывно сверкает три раза, после того гасит
• Состояние заряда	белый свет лампы сверкает
• Выполнение заряда	непрерывно светит белый свет лампы
• Состояние фотографирования	белый свет лампы сверкает





Комплектация

- Вибромассажер Svakom Siime
- Кабель для зарядки
- Чехол
- Документация