



Женский эротический массажер Satisfyer Love Triangle

Руководство пользователя





1. Тип товара: вакуумный клиторальный стимулятор

2. Характеристики


- Материалы: АБС-пластик, медицинский силикон
- Размеры: 145 x 106 x 56 мм
- Питание: встроенный литий-полимерный аккумулятор
- Время полной зарядки: ~2 часа
- Время автономной работы: до 1 часа
- Интерфейс подключения к смартфону: Bluetooth
- Поддерживаемое ПО: мобильное приложение Satisfyer Connect
- Совместимость: Android, iOS
- Размеры упаковки: 170 x 130 x 70 мм
- Вес в упаковке: ~250 г
- Страна-разработчик: Германия
- Страна-производитель: КНР

3. Зарядка аккумулятора




Для подзарядки аккумулятора используется шнур с магнитным коннектором, входящий в комплект. Разъем для подключения расположен в нижней части корпуса устройства.


Коннектор USB необходимо подключить к источнику питания с силой тока не менее 1 А.



Время полной зарядки составляет 4 часа. Во время зарядки световой индикатор на корпусе мигает, когда процесс завершен — горит непрерывно.




4. Управление работой стимулятора



Для включения стимулятора нажмите и удерживайте в течение 2 секунд среднюю, а затем верхнюю клавишу. Когда устройство включено, используйте среднюю и нижнюю клавишу для регулировки силы вибрации. С помощью

верхней клавиши вы можете попробовать различные ритмические рисунки вибрации. Для отключения стимулятора нажмите и удерживайте среднюю клавишу в течение 2 секунд.




При использовании стимулятора рекомендуется применять смазку для эротических игрушек.

Для подключения устройства к смартфону скачайте и установите на мобильное устройство приложение Satisfyer Connect, доступное в App Store и Google Play. Включите Bluetooth на мобильном устройстве. Откройте приложение и зарегистрируйтесь в системе. После этого нажмите среднюю клавишу на массажере и удерживайте ее 4 секунды, пока не почувствуете двойную вибрацию. После этого устройство перейдет в режим сопряжения и подключится к смартфону.

5. Очистка после использования

Устройство можно промывать в теплой воде, используя мягкие моющие средства (мыло, гель для душа и т.п.). **Внимание!** Перед очисткой необходимо отключить от игрушки магнитный коннектор.





6. Рекомендации по использованию

Изделие относится к секс-игрушкам для взрослых, не является медицинским изделием и изделием с медицинским или другим лечебным действием.

Надлежащее использование предполагает соблюдение руководства по быстрому старту, а также приведенных здесь предупреждающих указаний.

Игрушку можно перезаряжать, что обеспечивает простоту использования без кабеля. Перед первым применением ее необходимо полностью зарядить. Для этого используйте только прилагаемый в комплекте USB-кабель зарядки.

Первая зарядка может продлиться до восьми часов. Кабель должен состыковываться с двумя магнитными контактами на специально предусмотренных металлических контактных местах игрушки. Если кабель не держится самостоятельно, подсоедините его к электрической сети и подождите какое-то время. Магнитный эффект появится снова, и контакты присоединятся автоматически.

7. Комплектация

- Клиторальный стимулятор
- Кабель для зарядки
- Документация

8. Страна-разработчик: Германия Страна-производитель: КНР