

Полевой бинокль Bresser National Geographic 8x42

Руководство пользователя






1. Тип товара: ударопрочный полевой бинокль

2. Характеристики

- Тип товара: полевой бинокль
- Кратность увеличения: 8
- Диаметр объективов (апертура): 42 мм
- Относительная яркость: 28,9
- Минимальная дистанция фокусировки: 8 м
- Возможность диоптрийной коррекции: ± 2 D
- Материал оптической системы: стекло Ваk-4, полное просветление
- Материалы корпуса: пластик, противоударное резиновое покрытие
- Диапазон рабочих температур: от -10 до 40 °C
- Размеры: 146 x 126 x 53 мм
- Вес: ~660 г
- Размеры упаковки: ~180 x 160 x 70 мм
- Вес в упаковке: ~890 г
- Страна-разработчик: Германия
- Страна-производитель: КНР

3. Элементы конструкции



- 1 — Центральная ось бинокля
- 2 — Навинчивающиеся (а) или резиновые (b) окуляры
- 3 — Механизм диоптрической наводки
- 4 — Корпус бинокля
- 5 — Тубус объектива
- 6 — Центральный привод (наводка на резкость)



- 7 – Окуляр
- 8 – Линза объектива
- 9 – Крепление для установки на штатив
- 10 – Правильная настройка зрительной базы (при правильно подобранном расстоянии между окулярами изображение представляет собой окружность).

4. Настройка

Использование бинокля с очками

В зависимости от модели бинокль оснащается либо навинчивающимися окулярами (2a), либо резиновыми окулярами (2b).

Так как у пользователей в очках расстояние между окуляром бинокля и зрачком увеличено, вы можете компенсировать это расстояние, используя оба типа окуляров.

Навинчивающиеся окуляры (2a)

Если вы смотрите через бинокль в очках, вкрутите навинчивающиеся окуляры (2a). Если вы не носите очки, выкрутите навинчивающиеся окуляры для обеспечения необходимого расстояния до зрачков.

Резиновые окуляры (2b)

Если вы смотрите через бинокль в очках, переверните резиновые окуляры (2b). Если вы не носите очки, оставьте окуляры в исходном положении для обеспечения необходимого расстояния до зрачков.

Настройка зрительной базы

Расстояние между глазами является индивидуальным для каждого человека. Для обеспечения идеального согласования глаз с окулярами бинокля его необходимо сложить относительно центральной оси (1) таким образом, чтобы изображение представляло собой окружность (10). Запомните настройку для использования в будущем.

Установка на резкость

Посмотрите через бинокль и закройте правый глаз. Отрегулируйте изображение для левого глаза с помощью центрального привода (6). Закройте левый глаз и отрегулируйте резкость изображения для правого глаза с помощью диоптрийного кольца (3).



Установка бинокля на штатив

На бинокле имеется резьба для установки на штатив (9). Необходимый для этого адаптер штатива поставляется в качестве опции ((№ по каталогу 19-16000 или 19-16500). С его помощью можно устанавливать бинокль на штатив с присоединительной резьбой DIN.

5. Меры предосторожности

Внимание!

Ни в коем случае не смотрите через этот прибор прямо на солнце или в направлении солнца.

Не оставляйте прибор под прямыми солнечными лучами! Из-за фокусировки солнечных лучей может возникнуть пожар!

Не разбирайте прибор и не вносите изменения в его конструкцию! В случае неисправности обратитесь в сервисную службу.

Не допускайте нагревания устройства до высокой температуры.

Бинокли предназначены для личного использования. Соблюдайте права на личную жизнь окружающих людей и требования законодательства.

6. Уход и очистка

- Используйте для чистки линз (окуляры и/или объективы) только мягкую салфетку из нетканого материала (например, микроволокно). Не нажимайте на салфетку слишком сильно, чтобы исключить вероятность образования царапин на линзах.
- Для удаления более сильных загрязнений смочите чистящую салфетку в жидкости для чистки очков и протрите линзы с небольшим усилием.
- Защищайте прибор от пыли и влаги! После использования, в особенности при высокой влажности воздуха, подержите прибор некоторое время при комнатной температуре, чтобы дать испариться остаточной влаге. Наденьте пылезащитные крышки и поместите прибор в чехол, входящий в комплект поставки.

7. Гарантийные обязательства производителя

Гарантия и продление гарантийного срока

Гарантийный срок составляет два года со дня покупки. Сохраняйте кассовый чек как подтверждение покупки. Для продления гарантии еще на 3 года зарегистрируйтесь на веб-сайте и заполните анкету: www.bresser.de/warranty.

Регистрацию необходимо пройти в течение трех месяцев со дня покупки (дня, указанного на чеке). Если вы зарегистрируетесь позже, гарантийный срок не будет продлен.

При обнаружении неисправности изделия обратитесь сначала в нашу сервисную службу; не следует отправлять нам изделие без предварительной консультации по телефону.

Обычно мы можем организовать доставку изделия от вас и обратно, а многие проблемы можно решить по телефону. Если неисправность возникла после окончания гарантийного срока или не покрывается условиями гарантии, мы бесплатно оценим стоимость ремонта.

Сервисная служба: +49 (0) 2872 — 80 74-210 (Германия), +7 (499) 678-02-44 (Россия)

8. Комплектация

- Бинобль Bresser National Geographic 8x42
- Чехол
- Ремешок
- Защитные крышки
- Салфетка для очистки оптики
- Инструкция по эксплуатации

9. Страна-разработчик: Германия Страна-производитель: КНР