

Ключ-трансформер Duka RS1

Руководство пользователя





1. Тип товара: ключ-трансформер с набором бит

2. Характеристики

- Перечень бит: крестовые – PH1, PH2, PH3; шлицевые – SL4, SL5, SL6; шестилучевые (Torx) – T5, T10, T15, T20, T25, T30; шестигранные – H1.5, H2, H2,5, H3, H4, H5, H6, H6.35, H8; крестообразная – PZ2
- Материал бит: легированная сталь S2, резина
- Материал корпуса отвертки: анодированный алюминий
- Размер: 160 x 92,5 x 36 мм
- Вес: 320 г
- Размеры упаковки: 170 x 95 x 40 мм
- Вес в упаковке: 340 г



3. Эксплуатация инструмента

1. Сборка и разборка

Инструмент состоит из центрального блока с храповым механизмом и трех идентичных держателей для бит, которые можно свободно менять местами, используя магнитные крепления. Вы можете установить держатели в любом нужном порядке.

2. Установка биты

Извлеките из кейса битку и вставьте ее в нужный держатель. Для использования храпового механизма необходимо вставить битку в тот держатель, который присоединен к валу центрального блока.

3. Выбор режима работы храпового механизма

Удерживайте инструмент так, чтобы флажок переключения режимов находился справа от вас. Для перехода в режим откручивания сдвиньте рычажок на себя. Для того чтобы перейти к закручиванию, поверните его от себя. Для блокировки реверсивного механизма установите флажок в среднее положение.

Внимание! Для всех работ, требующих значительных усилий, рекомендуется использовать инструмент в заблокированном состоянии.

4. Комплектация

- Ключ-трансформер Duka RS1
- Комплект бит – 24 шт.

5. Страна: КНР