



Зарядка-органайзер KableCARD

Руководство пользователя






1. Тип товара: органайзер с набором аксессуаров

2. Характеристики


- Доступные разъемы: Type-C, Type-A, Lightning, Micro-USB
- Провода питания: Ø0,51 мм (24AWG)
- Длина провода: 300 мм
- Максимальная мощность беспроводной зарядки: 5 Вт
- Максимальный ток: 3 А
- Размер: 86 x 55 x 9 мм
- Вес: 50 г
- Размер в упаковке: ~100 x 70 x 13 мм
- Вес в упаковке: ~70 г
- Страна-разработчик: США

3. Зарядка гаджетов

1. Извлеките провод и подключите один из его концов к разъему внутри KableCARD.




2. Выберите необходимый адаптер и подключите другой конец провода к пауэрбанку или другому источнику питания.




4. Передача данных

Вставьте карту micro-SD в специальный разъем так, как показано на картинке. С помощью провода и необходимого разъема подключите карту к персональному компьютеру или гаджету.



5. Использование фонаря


Для использования фонаря подключите органайзер к источнику питания и передвиньте тумблер в необходимое положение согласно обозначениям на изображениях ниже.





6. Использование в качестве подставки

Для использования гаджета в качестве подставки разложите органайзер согласно инструкциям на изображении ниже.



7. Комплектация

- Зарядка-органайзер KableCARD
- Документация