



«Умная» игрушка Petoneer Smart Dot

Руководство пользователя





1. Тип товара: «умная» игрушка для кошек

2. Характеристики


- **Материал:** АБС-пластик
- **Питание:** DC, 5 В, 1 А
- **Длина кабеля:** 1,2 м
- **Подключение:** Bluetooth Smart
- **Размеры:** 90 x 90 x 122 мм
- **Вес:** 173 г
- **Размеры в упаковке:** ~100 x 100 x 130 мм
- **Вес в упаковке:** 200 г
- **Страна-производитель:** Китай



3. Включение и активация

1. Подключите игрушку к сети и включите ее, нажав кнопку на нижней стороне.

Внимание! В комплекте с игрушкой не поставляется адаптер для подключения гаджета к розетке, только провод micro-USB – USB-A.



2. Отсканируйте QR-код и загрузите фирменное приложение Petoneer. Создайте аккаунт или авторизуйтесь. После входа в приложение нажмите кнопку «+» и следуйте инструкциям на экране для добавления устройства в список используемых.





4. Настройка режима работы

1. Ручной режим

Для самостоятельного управления лазерной указкой перейдите в приложение и нажмите кнопку включения в правом верхнем углу. Наклоняя корпус смартфона в разные стороны, вы можете перемещать лазерную точку по периметру стены напротив гаджета.






2. Автоматический режим

Для настройки автоматического включения гаджета перейдите во вкладку «Расписание» и выставьте желаемое время включения. Один сеанс игры рассчитан на 5 минут. По истечении времени устройство выключится автоматически.

Внимание! При выставлении расписания убедитесь, что ваш телефон сопряжен с игрушкой Petoneer Smart Dot по Bluetooth.



6. Изменение режима игры

Для изменения границ перемещения лазерной указки перейдите во вкладку «Игры» и выберите необходимый диапазон из трех представленных на изображении ниже.



7. Комплектация

- Игрушка для кошек Petoneer Smart Dot
- Кабель питания
- Документация