



# Таймер Nllano Ticktime Timer

Руководство пользователя



1. Тип товара: цифровой таймер

2. Характеристики

- Температурный режим: -20...+55 °С
- Объем аккумулятора: 500 мАч
- Размер: 45 x 42 x 48 мм
- Вес: 58 г
- Размер в упаковке: 73 x 63 x 59 мм
- Вес в упаковке: 103 г
- Страна-разработчик: США

3. Схема устройства





## 4. Использование

### 4.1. Зарядка

- Для зарядки устройства используйте разъем micro-USB и комплектный кабель питания.
- Подключите пауэрбанк к любому адаптеру питания с силой тока не менее 1 А.
- Среднее время полной зарядки составляет 2 часа.

### 4.2. Включение и выключение

- Для включения устройства нажмите любую из двух кнопок, отвечающую за настройку таймера или звука.
- Для выключения одновременно нажмите обе кнопки, регулирующие таймер и уровень звука, и удерживайте их около 5 секунд.

### 4.3. Установка времени

- Для установки одного из стандартных шаблонов времени (3, 5, 10, 15, 25, 30 минут) после включения переверните грань устройства с необходимым числом так, чтобы она смотрела вверх. Таймер запустится автоматически.
- Для того чтобы остановить отсчет времени, переверните таймер дисплеем вверх.
- Для установки собственного временного значения в положении, когда дисплей таймера направлен вверх, один раз нажмите на любую кнопку для сброса текущего значения, затем нажмите левую кнопку для прибавки минут и правую для увеличения секунд.
- После установки необходимого промежутка времени переверните таймер на любую боковую грань для запуска.

### 4.4. Регулировка звука

- Для изменения уровня звука поверните таймер так, чтобы его дисплей находился в горизонтальном положении и был направлен на вас.
- Нажатие на левую кнопку снижает громкость, а на правую — повышает ее.



## 5. Комплектация

- Таймер Nllano Ticktime Timer
- Кабель micro-USB
- Документация