



# Фонарь Surefire Stiletto

Руководство пользователя





## 1. Тип товара: тактический фонарь

## 2. Характеристики

- Максимальный световой поток: 650 люмен
- Время работы (при максимальной мощности): 100 минут
- Тип аккумулятора: литий-полимерный
- Дистанция: 78 метров
- Уровень защиты от влаги: IPX7
- Материалы: пластик, металл
- Размер: ~114 x 41 x 25 мм
- Вес: 79 г
- Размер в упаковке: ~140 x 70 x 30 мм
- Вес: 100 г
- Страна-производитель: США

### 3. Схема устройства



### 4. Зарядка

Отогните защитную крышку и подключите к фонарю кабель micro-USB. Подключите кабель к адаптеру питания, следите за изменениями индикатора.

Зеленый цвет индикатора зарядки означает, что фонарь заряжен полностью. Желтый – то, что батарея заряжена наполовину.

Красный цвет сигнализирует о низком заряде.

Мигание красного цвета означает, что заряд фонаря находится на критическом уровне.



## 5. Включение и изменение режима

Для активации режима максимальной яркости нажмите на **кнопку быстрого включения (3)** и удерживайте ее. Для включения режима стробоскопа дважды нажмите на **кнопку быстрого включения (3)** с небольшим интервалом после первого нажатия.

Для включения постоянного свечения однократно нажмите на **кнопку включения (1)**. Фонарь предлагает три режима яркости, переключение между которыми происходит циклически.

## 6. Программирование кнопок

Для смены назначения или функции кнопок зажмите и удерживайте **кнопку программирования (4)**, пока индикатор заряда не загорится синим цветом.

После активации индикатора нажмите вначале кнопку **1**, а затем кнопку **3**. Данная комбинация поменяет функции этих клавиш местами.

## 7. Блокировка

Для блокировки фонаря одновременно нажмите и удерживайте **кнопку включения (1)** и **кнопку быстрого включения (3)** около 2 секунд. В подтверждение успешности операции **индикатор заряда (2)** дважды мигнет зеленым цветом. Для разблокировки фонаря повторите операцию.

## 8. Комплектация

- Фонарь Surefire Stiletto
- Документация