

Беспроводной пауэрбанк iWalk Mini

Руководство пользователя





Характеристики

Емкость: 5000 мАч

Вес: 227 г

Размеры: 106 x 66 x 18 мм

Габариты упаковки: ~120 x 80 x 30 мм

Вес в упаковке: ~250 г

Страна-производитель: КНР

Установка пауэрбанка



1. Снимите защитную пленку с липкого покрытия на задней стенке устройства.
2. Установите пауэрбанк точно напротив зарядной катушки. У разных моделей смартфонов катушка может располагаться на разной высоте. Для проверки правильной ориентации включите пауэрбанк и убедитесь в том, что смартфон заряжается.



3. После нахождения правильного положения плотно прижмите устройство к смартфону.
4. Установка завершена. Теперь вы можете пользоваться устройством, в том числе как подставкой и кольцом безопасности.
5. Вы можете установить устройство на другой смартфон или чехол: крепление является многоразовым. Если крепление запачкалось его необходимо протереть влажной тряпкой и дать высохнуть. Допускается использование только с гладкими поверхностями, устройство может работать некорректно с ребристыми и текстурированными чехлами.



Меры предосторожности

ВНИМАНИЕ! Устройство содержит литий-ионный аккумулятор, неправильная эксплуатация которого может привести к возгоранию!

- Не погружайте аккумулятор в воду.
- Не разбирайте аккумулятор и не пытайтесь внести модификации в его конструкцию.
- Не перегревайте аккумулятор – не оставляйте его около обогревателей или под воздействием прямых солнечных лучей.
- Не замыкайте контакты аккумулятора без нагрузки!
- Старайтесь не подвергать аккумулятор ударным нагрузкам и сильным механическим воздействиям, способным нарушить целостность его корпуса.
- При любых неисправностях и аномалиях в работе немедленно прекратите использование аккумулятора!
- При возникновении любых аномалий в работе зарядного устройства – появлении запаха или слишком сильном нагреве корпуса – немедленно прекратите процесс зарядки!

Запрещается: самостоятельная разборка и замена компонентов зарядного устройства, использование зарядного устройства при высокой влажности и в непосредственной близости от воды, использование зарядного устройства в пожароопасных условиях (при наличии в атмосфере горючих газов или паров легковоспламеняющихся веществ).

Комплектация

- Пауэрбанк iWalk Mini
- Кабель USB-C
- Документация