



Отпариватель Deerma HS007

Руководство пользователя





1. Тип товара: портативный отпариватель

2. Характеристики

- Время нагрева воды: 20 секунд
- Производительность: до 15 мл в минуту
- Параметры сети питания: 220-240 В, 50-60 Гц
- Температура пара: 160°
- Потребляемая мощность: 800 Вт
- Длина кабеля: 2,5 м
- Объем резервуара для воды: 100 мл
- Размеры: 190 x 91 x 240 мм
- Вес: 1100 г
- Размеры упаковки: ~400 x 200 x 170 мм
- Вес в упаковке: 2345 г
- Страна-разработчик: КНР
- Страна-производитель: КНР

3. Схема устройства





4. Меры предосторожности

Внимание! Не направляйте включенный отпариватель на людей или животных. Не прикасайтесь к насадке или носику в процессе работы и во время остывания устройства.

5. Способ применения

- Достаньте устройство из кейса и разложите складную ручку. Заполните резервуар для воды с помощью мерного стаканчика. Включите отпариватель в розетку.
- Нажмите кнопку включения, для того чтобы начать нагрев воды. В процессе подогрева индикатор рядом с кнопкой будет мигать красным цветом. Когда процесс нагрева будет завершен, индикатор начнет светиться красным цветом постоянно.
- Для подачи пара повторно нажмите кнопку включения. В процессе работы индикатор будет светиться синим цветом. Для прекращения подачи нажмите кнопку включения в третий раз и дождитесь, когда индикатор будет светиться красным светом.

6. Комплектация

- Отпариватель Deerma HS007
- Насадка-щетка
- Мерная чашка
- Документация