



Мужской эротический массажер Arcwave Ion

Руководство пользователя






1. Тип товара: мужской мастурбатор

2. Характеристики

- Материалы: АБС-пластик, медицинский силикон
- Размеры: 150 x 83 x 50 мм
- Питание: встроенный литий-полимерный аккумулятор
- Время полной зарядки: ~2,5 часа
- Время автономной работы: до 1 часа
- Разъем для зарядки устройства: USB
- Размеры упаковки: 180 x 110 x 75 мм
- Вес в упаковке: ~480 г
- Страна-разработчик: США
- Страна-производитель: КНР

3. Устройство мастурбатора




- 1 – клавиша включения/увеличения интенсивности
 2 – клавиша выключения/уменьшения интенсивности
 3 – клавиша включения/отключения системы Smart Silent
 4 – LED-индикатор
 5 – контакты зарядки



- 6 – сенсор системы Smart Silent
- 7 – основание кейса
- 8 – защелка кейса
- 9 – вкладыш DryTech (для впитывания влаги при хранении устройства)
- 10 – LED-индикатор кейса
- 11 – кабель зарядки
- 12 – лубрикант (10 мл)


4. Зарядка аккумулятора



Для подзарядки мастурбатора используется шнур, входящий в комплект поставки. Подключите шнур к коннектору, расположенному в нижней части кейса. Откройте кейс и поместите мастурбатор на базу. Затем подсоедините устройство к любому источнику питания USB с силой тока не менее 1 А. Процесс полной зарядки занимает не менее 2,5 часа.

5. Использование мастурбатора

Наденьте игрушку на головку полового члена и включите, нажав и удерживая клавишу 1. Для выбора интенсивности используйте клавиши «+» и «-». Для включения и отключения системы Smart Silent нажмите клавишу 3.



Производитель рекомендует применять с мастурбатором достаточное количество смазки. Вначале вы можете использовать лубрикант, входящий в комплект поставки, а затем — любые смазки на водной основе.

Для отключения мастурбатора нажмите и удерживайте клавишу 2.

Перед использованием игрушки необходимо снять украшения в интимной зоне. Соблюдайте разумную осторожность. Немедленно прекратите пользоваться игрушкой, если ощущаете боль или дискомфорт.



6. Очистка после использования

Для очистки мастурбатора разделите его на две части, повернув их, как показано на иллюстрации. Промойте каждую из частей в воде и высушите с помощью салфеток или бумажных полотенец. Не соединяйте части до полного высыхания. При необходимости вы можете использовать специальные моющие средства для игрушек из силикона. Не употребляйте для очистки жесткие моющие средства, спирты и растворители, которые могут повредить силикон.



Внимание! Водонепроницаемой является только сама игрушка. Не подвергайте чехол воздействию влаги.

7. Комплектация

- Мастурбатор
- Кейс
- Кабель для зарядки
- Лубрикант – 10 мл
- Документация

8. Страна-разработчик: США Страна-производитель: КНР