



Виброкольцо Magic Motion Dante

Руководство пользователя





1. Тип: эрекционное кольцо

2. Характеристики

- Пол: мужской
- Цвет: синий
- Материал: медицинский силикон
- Совместимость: iOS 8.0 / Android 4.4 и выше
- Название фирменного приложения: Magic Motion
- Размер: 54 x 50 x 22 мм
- Вес: 24 г
- Размер в упаковке: ~60 x 55 x 30 мм
- Вес в упаковке: 50 г
- Страна-производитель: Китай



3. Использование

3.1. Зарядка устройства

Для зарядки гаджета извлеките вибропулю из силиконовой оболочки и присоедините магнитную зарядку к медным контактам на обратной стороне устройства. Второй конец кабеля подключите к сетевому адаптеру или источнику питания с разъемом USB-A. Процесс зарядки займет около 1,5 часа, после чего устройство будет способно работать 1 час непрерывно. В процессе зарядки индикатор на вибропуле будет светиться.

3.2. Подключение к смартфону

Загрузите и установите на смартфон приложение Magic Motion. Включите на смартфоне Bluetooth и выберите в меню пункт Connect to device. Нажмите кнопку активации на виброкольце. Дождитесь оповещения об успешном выполнении операции на экране. Если подключение не произошло, запустите процесс заново, на экране поиска откройте в правом верхнем углу дополнительное меню и выберите модель устройства из всплывающего списка.

3.3. Изменение интенсивности и выбор режима

Для переключения режимов интенсивности коротко нажмите на кнопку активации (режимы вибрации будут переключаться в порядке возрастания).

Для активации вибрации в такт музыке выберите в меню пункт Music Player. Для активации режима вибрации, реагирующего на голос, выберите в меню пункт Voice. Пункт меню Pattern заставляет устройство вибрировать в такт движениям пальца по поверхности экрана.

Для включения таймера и записи статистических показателей выберите пункт меню Terminator перед началом полового акта. После окончания стимуляции зажмите кнопку на экране смартфона и выберите пункт Done для демонстрации статистики.



4. Очистка после использования

Для очистки виброкольца достаточно тщательно промыть его под струей воды. Не применяйте для мытья жесткие моющие средства, спирты и растворители, которые могут повредить силикон.

5. Комплектация

- Смарт-кольцо Magic Motion Dante
- Зарядное устройство
- Чехол для хранения
- Документация