

Женский эротический массажер Pipedream Her Ultimate Pleasure

Руководство пользователя





1. **Тип товара:** многофункциональный эротический стимулятор

2. **Характеристики**

- Материалы: АБС-пластик, медицинский силикон
- Поддерживаемые функции: вибрация, вакуумное воздействие, имитация движений языка
- Система управления: цифровая
- Количество режимов работы: более 100
- Питание: встроенный литий-полимерный аккумулятор
- Время полной зарядки: ~3 часа
- Время автономной работы: до 1 часа
- Разъем для подзарядки: магнитный (с выходом на USB)
- Размеры: 250 x 45 x 40 мм
- Размеры упаковки: 290 x 140 x 100 мм
- Вес в упаковке: ~1000 г
- Страна-разработчик: США
- Страна-производитель: КНР

3. Зарядка аккумулятора

Для подзарядки аккумулятора используется шнур с магнитным коннектором, входящий в комплект. Разъем для его подключения расположен на боковой стороне корпуса устройства.



Коннектор USB необходимо подключить к источнику питания с силой тока не менее 1 А. Время полной зарядки составляет ~4 часа. Во время зарядки световой индикатор на корпусе мигает, когда процесс завершен — горит непрерывно.



4. Использование стимулятора

Стимулятор предлагает следующие функции: вибрация, вакуумное воздействие, имитация движений языка.

Вибрационный механизм размещен в ручке устройства. Помпа размещена на обратной стороне корпуса. В комплект входят две насадки для помпы. Меньшую (показана сверху) рекомендуется использовать для вакуумной стимуляции сосков, большая разработана специально для области половых органов. Для установки насадки присоедините ее к корпусу стимулятора и поверните по часовой стрелке.



Внизу показана насадка для имитатора языка, снабженная упругими выступами для усиления ощущений.



Имитацию движений языка рекомендуется сочетать с вакуумным воздействием.



При использовании стимулятора рекомендуется применять смазку для эротических игрушек на водной основе. Соблюдайте разумную осторожность, немедленно прекратите использование игрушки, если ощущаете боль или дискомфорт.

5. Управление работой стимулятора

Для управления работой стимулятора используются четыре клавиши, расположенные на корпусе.



Их назначение (сверху вниз):

- управление вибрацией (доступно 10 режимов)
- управление помпой — уменьшить силу всасывания (доступно 3 режима)
- управление помпой — увеличить силу всасывания
- управление имитатором языка (доступно 7 режимов)

Для того чтобы активировать/деактивировать любую из функций, нажмите и удерживайте клавишу в течение 3 секунд. Для переключения между режимами используйте короткие нажатия. Все функции можно использовать как по отдельности, так и совместно друг с другом.

6. Очистка после использования

Устройство можно промывать в теплой воде, используя мягкие моющие средства (мыло, гель для душа и т.п.). **Внимание!** Перед очисткой необходимо обязательно отключить от игрушки магнитный коннектор.



7. Комплектация

- Стимулятор
- Насадки для вакуумной помпы — 2 шт.
- Насадка для имитатора языка
- Кабель для зарядки
- Чехол для хранения
- Документация

8. Страна-разработчик: США Страна-производитель: КНР