



магазин
ИННОВАЦИЙ



Беспроводные наушники Baseus S1 Pro

Руководство пользователя





1. **Тип товара:** беспроводная стереогарнитура

2. **Характеристики**
 - Версия Bluetooth: 5.1
 - Поддерживаемые аудиокодеки: ACC, SBC
 - Радиус действия Bluetooth: до 10 м
 - Диапазон воспроизводимых частот: от 20 Гц до 20 кГц
 - Время работы в режиме воспроизведения музыки: 4-5 часов
 - Время работы в режиме ожидания: до 100 часов
 - Время зарядки аккумуляторов наушников: ~2 часа
 - Размеры зарядного кейса: ~62 x 45 x 25 мм
 - Вес в кейсе: 53 г
 - Вес каждого наушника: ~5 г
 - Размеры упаковки: ~150 x 75 x 35 мм
 - Вес в упаковке: 110 г
 - Страна-разработчик: КНР
 - Страна-производитель: КНР



3. Начало использования, зарядка аккумулятора

Перед первым использованием наушников рекомендуется полностью зарядить их аккумуляторы и батарею кейса. Для этого:

- извлеките зарядный кейс и наушники из упаковки, удалив все защитные пленки;
- поместите наушники в кейс и закройте крышку;
- подключите кейс к разъему USB, используя кабель, входящий в комплект поставки (или любой другой аналогичный). Зарядка занимает от 1 до 3 часов. Чтобы кейс заряжался максимально быстро, необходим адаптер питания с силой тока не менее 2 А.

Для использования беспроводной зарядки поставьте кейс (вертикально) в центр любой зарядной платформы стандарта Qi.

Для зарядки самих наушников просто положите их в кейс. Наушники способны проработать около 4 часов при полном заряде аккумулятора. Кейс полностью перезаряжает их 2-3 раза.

4. Подключение к смартфону


После зарядки наушники готовы к использованию, для включения вытащите их из кейса.

Активируйте Bluetooth на смартфоне и найдите в списке доступных устройств Baseus SIMU S1 Pro или Baseus S1 Pro (название устройства может отображаться по-разному). Нажмите на название для подключения. Наушники можно использовать как совместно, так и по отдельности.

Кнопка на кейсе наушников используется для перезагрузки устройства. Нажмите и удерживайте ее в течение 10 секунд, чтобы вернуть наушники к заводским настройкам.

5. Использование сенсорной системы управления

Тач-сенсоры расположены на «ножке» обоих наушников. Для того чтобы отдать команду, ножку необходимо сжать двумя пальцами, как показано на схеме ниже.



Для управления используются следующие тач-команды:

- двойное нажатие сенсора позволяет начать воспроизведение музыки / поставить воспроизведение на паузу, а во время вызова ответить на звонок / повесить трубку;
- тройное нажатие – вызов голосового помощника;
- длительное нажатие – отклонение входящих вызовов и переключение функций ANC/ASM (шумоподавление выключено / включено / режим прозрачности, режимы переключаются циклически).

6. Комплектация

- Наушники
- Кейс-пауэрбанк
- Кабель для подзарядки аккумулятора
- Документация