



Часы с кукушкой Guzzini QQ

Руководство пользователя





1. Тип товара: часы с кукушкой

2. Характеристики

- Датчик: есть, светочувствительный
- Дальность передачи звукового сигнала: до 30 м
- Материал корпуса: пластик
- Источник питания: 2 батарейки LR20
- Размер: 300 x 247 x 120 мм
- Вес: 845 г
- Размер в упаковке: 370 x 250 x 125 мм
- Вес в упаковке: 1116 г
- Страна-производитель: Италия

3. Схема переключателей



Регулировка громкости

Настройка "кукушки"



4. Использование

Для запуска часов откройте большой отсек на задней стороне устройства и вставьте в специальные гнезда батарейки (2 батарейки LR20) так, как показано на схеме внутри.

Внимание! Перед запуском часов необходимо выставить время. Сделать это можно, вращая только минутную стрелку в направлении по часовой.

Часы имеют 3 варианта громкости кукушки.

Тумблер переключения громкости в положение ON: высокая громкость.
Тумблер переключения громкости в положение LOW: средняя громкость.
Тумблер переключения громкости в положение OFF: беззвучный режим.

Для сброса настроек часов необходимо отключить их (изъять батарейки) и перевести обе стрелки часов в положение, где они будут направлены на 12 часов. Сделать это можно, вращая только минутную стрелку в направлении по часовой.

Если количество голосовых сигналов кукушки не совпадает с настоящим временем, воспользуйтесь кнопкой adjust и во включенном положении часов нажмите ее столько раз, сколько сигналов не хватает для срабатывания звукового сигнала в такт со временем.

Внимание! На одном комплекте качественных щелочных батареек устройство способно проработать до 1 года.

5. Комплектация

- Часы с кукушкой Guzzini QQ
- Маятник
- Документация