

Женский эротический массажер Satisfyer Petting Hippo

Руководство пользователя





1. Тип товара: вибрирующий эротический массажер


2. Характеристики

- Материалы: АБС-пластик, гипоаллергенный силикон
- Размеры: 229 x 45 x 26 мм
- Вес: ~250 г
- Питание: встроенный литий-полимерный аккумулятор
- Время полной зарядки: 2 часа
- Время автономной работы: до 1 часа
- Разъем для зарядки устройства: USB
- Размеры упаковки: ~275 x 115 x 65 мм
- Вес в упаковке: ~360 г

3. Зарядка аккумулятора

Перед первым использованием игрушки рекомендуется полностью зарядить ее аккумулятор. Для этого используйте шнур с магнитным коннектором, входящий в комплект поставки.

Подключите коннектор к контактам, расположенным под кнопкой на корпусе игрушки.



Затем подключите кабель к любому сетевому адаптеру USB с силой тока не менее 1 А. Процесс полной зарядки занимает не менее 2 часов.



4. Использование устройства

Для управления работой стимулятора используются три клавиши на рукоятке, снабженные общей силиконовой накладкой.



- Средняя клавиша включает и отключает массажер (длительное нажатие).
- Верхняя позволяет выбрать интенсивность вибрации (6 режимов, переключаются циклически - "по кругу").
- Нижняя позволяет выбрать характер вибрации (6 режимов, переключаются циклически).

Режимы можно свободно сочетать между собой, что дает 36 уникальных комбинаций.

Включите массажер и используйте его для стимуляции различных эrogenных зон. При необходимости используйте достаточное количество лубриканта. Для Satisfyer подходят любые смазки на водной основе.



Перед использованием игрушки необходимо снять украшения в интимной зоне. Соблюдайте разумную осторожность. Немедленно прекратите пользоваться игрушкой, если ощущаете боль или дискомфорт.

5. Очистка после использования

Для очистки массажера достаточно промыть его под струей теплой воды.

Внимание! Не мойте Satisfyer горячей водой. Не употребляйте для мытья жесткие моющие средства, спирты и растворители, которые могут повредить материал. Мы рекомендуем использовать специальные средства для очистки силиконовых эротических игрушек.

6. Комплектация

- Массажер
- Кабель для зарядки аккумулятора
- Документация