

# Беспроводной пауэрбанк Intertek

Руководство пользователя



**Тип:** пауэрбанк с магнитным креплением

### Характеристики

- Емкость: 5000 мАч
- Максимальная мощность беспроводной зарядки: 5 Вт
- Максимальная мощность проводной зарядки: 12 Вт
- Вес: ~140 г
- Размеры: 110 x 65 x 13 мм
- Размеры упаковки: ~150 x 100 x 20 мм
- Вес в упаковке: ~180 г
- Страна-производитель: КНР

### Установка пауэрбанка

#### *Для iPhone с креплением Magsafe*

Поднесите аккумулятор к обратной стороне корпуса смартфона. Магнит Magsafe автоматически закрепит пауэрбанк в нужном положении.

#### *Для других смартфонов*

Наклейте кольцевой магнитный стикер на заднюю стенку смартфона напротив зарядной катушки. Чтобы найти катушку, вы можете использовать пауэрбанк или любую другую станцию беспроводной зарядки.

Поднесите аккумулятор к обратной стороне корпуса смартфона. Магнит Magsafe автоматически закрепит пауэрбанк в нужном положении.

### Использование аккумулятора

- Для включения и отключения пауэрбанка используйте кнопку, расположенную возле разъема USB-C.
- Уровень заряда аккумулятора можно контролировать с помощью трех светодиодных индикаторов, расположенных над кнопкой питания. Четвертый индикатор показывает, активна ли в данный момент беспроводная зарядка.
- Разъем USB-C является двунаправленным. Его можно использовать как для подзарядки самого пауэрбанка, так и для подключения устройств-потребителей. Режим работы разъема определяется автоматически.

- Разъем USB-A можно использовать только для подключения устройств-потребителей.
- Разъем Lightning можно использовать только для подзарядки пауэрбанка.

Для беспроводной зарядки разместите устройство, поддерживающее стандарт Qi, на индукционной платформе. Одновременно с беспроводной зарядкой можно использовать порт USB Type-A или Type-C для зарядки еще **одного** устройства проводным способом.

Индукционная платформа может выполнять функцию подставки для смартфона — для этого откиньте кронштейн и закрепите его под нужным углом с помощью упора. Помимо этого, вы можете отрегулировать высоту подставки.



### Меры предосторожности

**ВНИМАНИЕ!** Устройство содержит литий-ионный аккумулятор, неправильная эксплуатация которого может привести к возгоранию!

- Не погружайте аккумулятор в воду.



- Не разбирайте аккумулятор и не пытайтесь внести модификации в его конструкцию.
- Не перегревайте аккумулятор — не оставляйте его около обогревателей или под воздействием прямых солнечных лучей.
- Не замыкайте контакты аккумулятора без нагрузки!
- Старайтесь не подвергать аккумулятор ударным нагрузкам и сильным механическим воздействиям, способным нарушить целостность его корпуса.
- При любых неисправностях и аномалиях в работе немедленно прекратите использование аккумулятора!
- При возникновении любых аномалий в работе зарядного устройства — появлении запаха или слишком сильном нагреве корпуса — немедленно прекратите процесс зарядки!

**Запрещается:** самостоятельная разборка и замена компонентов зарядного устройства, использование зарядного устройства при высокой влажности и в непосредственной близости от воды, использование зарядного устройства в пожароопасных условиях (при наличии в атмосфере горючих газов или паров легковоспламеняющихся веществ).

### Комплектация

- Пауэрбанк
- Магнитный стикер
- Документация