



# Складной рожок для обуви TriPro

Руководство пользователя





1. Тип товара: рожок для обуви

2. Характеристики

- Длина рожка: от 38 до 94 см
- Материал: алюминиевый сплав
- Цвет: черный
- Длина ложки: 18,2 см
- Длина стержня (в сложенном состоянии): 20,5 см
- Вес: ~200 г
- Размеры в упаковке: 220 x 50 x 40 мм
- Вес в упаковке: ~250 г

3. Руководство по эксплуатации



Аккуратно поверните стержень против часовой стрелки, чтобы его разблокировать. После этого вытяните стержень на нужную длину и зафиксируйте его, прокрутив по часовой стрелке.

**Обратите внимание:** складывать и раскладывать рожок можно только в том случае, если белые точки на каждом из его сегментов находятся на одной линии.

Чтобы прикрепить ложку, прикрутите ее на резьбу, расположенную на конце стержня.



#### 4. Меры предосторожности

Используйте изделие только по назначению.

Не пытайтесь собрать стержень, если он заблокирован. Понять, что стержень заблокирован, можно по белым точкам на его корпусе (в случае блокировки они находятся не на одной линии).

Не подвергайте изделие сильным механическим нагрузкам.

Храните изделие в сложенном состоянии.

Не используйте абразивные и едкие материалы/вещества для очистки изделия.

#### 9. Комплектация

- Телескопический рожок TriPro
- Тканевый чехол
- Документация