



# Игровой набор BRIO FireStation

Руководство пользователя





## 1. Тип товара: детский конструктор

## 2. Характеристики

- Количество деталей: 18
- Материалы: пластик, дерево, металл
- Возрастное ограничение: 3+
- Тип питания: 2 миниатюрные батарейки (LR44, LR1154, V13GA, AG13, RW82, G13, A76)
- Размеры в собранном состоянии: ~570 x 485 x 345 мм
- Вес: ~1500 г
- Размеры в упаковке: 350 x 350 x 120 мм
- Вес в упаковке: ~2000 г
- Страна-разработчик: Швеция
- Страна-производитель: КНР

## 3. Комплектация

- Локомотив пожарного поезда (1 шт.)
- Пожарный вагон (1 шт.)
- Пожарная машина (1 шт.)
- Железнодорожный переезд (1 шт.)
- Фигурка пожарного (1 шт.)
- Дерево (1 шт.)
- Пламя (1 шт.)
- Здание пожарной станции (1 шт.)
- Части железной дороги (10 шт.)
- Батарейки (2 шт.)
- Документация



#### 4. Руководство пользователя

Чтобы использовать деревянную железную дорогу, соедините ее составные части между собой.

Чтобы посадить фигурку пожарного в машину, откиньте крышу пожарной машины.

**Обратите внимание:** для работы сирены и мигалок нужно вставить батарейки в пожарную машину (батарейки поставляются в комплекте). Сирена и мигалки активируются по нажатию кнопки на крыше пожарной машины.

Вы можете совмещать этот конструктор с другими наборами BRIO, создавая новые железнодорожные магистрали и развязки. Ниже представлены варианты сборки конструктора.





## 5. Меры предосторожности

**Важно:** конструктор не предназначен для детей младше 3 лет.

Сохраняйте упаковку, так как она содержит важную информацию.

Перед использованием удалите все пластиковые элементы упаковки.

Не используйте едкие и абразивные материалы для очистки игрушек.

Комплект содержит магниты для сцепки игрушек. Не подносите к ним банковские карты или карты-ключи, поскольку они могут размагнититься.