



магазин
инноваций



Автоматическая кормушка **Petkit Fresh Element Solo**

руководство пользователя





| ОБРАЩЕНИЕ К ПОКУПАТЕЛЮ

- Благодарим вас за покупку автоматической кормушки для кошек и маленьких пород собак PETKIT Fresh Element Solo Smart Pet Feeder.
- Компания PETKIT стремится улучшить жизнь как питомцев, так и их владельцев с помощью новейших технологий.
- Перед использованием внимательно ознакомьтесь с данным руководством. Установка или использование устройства подразумевает, что покупатель внимательно ознакомился и согласен с правилами техники безопасности данного руководства.
- Компания PETKIT не несет никакой юридической ответственности перед покупателем или другим лицом за любые убытки или ущерб, возникший в результате неправильной эксплуатации устройства.
- Обратите внимание, что все изображения в данном руководстве носят ознакомительный характер и могут незначительно отличаться от товара в реальности.
- Компания PETKIT оставляет за собой право вносить изменения в данное руководство.

| ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ



***Несоблюдение требований техники безопасности, описанных в данном руководстве, может привести к поломке устройства или травмам.**

- Во время настройки и использования устройства строго придерживайтесь положений данного руководства.
- Устройство не рекомендуется для использования животными младше трех месяцев.
- Устройство предназначено только для эксплуатации в помещении.
- Не оставляйте устройство под прямыми солнечными лучами или возле открытого огня.
- Несмотря на то, что устройство работает от незначительного количества электрической энергии, питомец все равно может получить травму, если попытается перегрызть провод. Пожалуйста, не позволяйте своему питомцу грызть провод.
- Используйте только входящее в комплект зарядное устройство. Зарядное устройство другого производителя может повредить устройство и поставить под угрозу жизнь и безопасность пользователя.
- Устанавливайте устройство только на ровной горизонтальной поверхности.
- В емкость для хранения корма можно добавлять только сухой корм. Если вы будете использовать что-либо, кроме сухого корма, устройство не будет работать исправно и может поставить под угрозу безопасность вашего питомца.

| ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Мы рекомендуем установить устройство в углу или напротив стены, чтобы предотвратить переворачивание устройства вашим питомцем.
- Не устанавливайте устройство на возвышенности.
- При кормлении питомца не загораживайте отверстие для выдачи корма.
- Основная часть устройства не должна намокать. Запрещается погружать устройство и сетевой адаптер в воду.
- Если вы не собираетесь использовать устройство длительный период времени, извлеките батарейки и выньте адаптер питания.
- Запрещается пользоваться устройством детям без присмотра взрослых.
- Запрещается производить самостоятельный ремонт и осуществлять любое вмешательство в конструкцию устройства во избежание поломки устройства и во избежание возникновения несчастного случая. Для ремонта устройства обратитесь к специалисту.
- Оставляя устройство на долгое время без присмотра, проверьте работу и заряд батареек в устройстве (в данном устройстве используются только щелочные батареи).
- В случае возникновения проблем с устройством обратитесь в службу поддержки.


| ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА



Примечание: В связи с постоянным улучшением устройства, изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в его конструкцию. Устройство может незначительно отличаться от изображений в данном руководстве.

| КОМПЛЕКТАЦИЯ

*Убедитесь в наличии всех деталей устройства перед его установкой и использованием (батарейки и отвертка не входят в комплект).




Основной блок
устройства *1




Миска из нержавеющей
стали *1



Емкость для хранения
корма *1



Адаптер питания *1




Влагопоглотитель *1



Руководство пользователя *1

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА



| СБОРКА УСТРОЙСТВА (НАСТРОЙКА)

1 Подсоедините адаптер питания

Достаньте шнур адаптера питания и подсоедините его к порту адаптера питания в нижней части устройства.



*Перед сборкой устройства и установкой батарей убедитесь, что емкость для хранения корма пуста.

2 Установите основной блок устройства

1. Установите основной блок устройства на ровной поверхности.
2. Нажмите и удерживайте кнопки PUSH и поместите круговые выемки (по бокам емкости для хранения корма) вниз по направлению к кнопкам PUSH, пока кнопки полностью не упрются в круговые выемки (как показано на рис. ниже).
3. Поместите миску из нержавеющей стали в подставку для миски.




3 Установите батареи

1. Открутите винты и сдвиньте крышку батарейного отсека.
2. Установите 5 батареек типа AAA в отсек для батареек (убедитесь, что они установлены правильно).
3. Установите крышку на место и закрутите винты.

*Батареи приобретаются отдельно. Мы настоятельно рекомендуем заменять батарейки перед отъездом на длительный период времени. Обязательно заменяйте батарейки, когда они разряжаются (используйте только щелочные батарейки).


Низ
устройства



I СБОРКА УСТРОЙСТВА (ДОБАВЛЕНИЕ КОРМА)


1 Откройте крышку

Надавите большим пальцем на кнопку открытия крышки и сдвиньте крышку, как указано на рисунке, и одновременно поднимите крышку.



2 Вставьте пакет с влагопоглотителем

Выровняйте крышку и откройте отсек для влагопоглотителя. Равномерно распределите пакет с абсорбирующим материалом по отсеку, затем закройте крышку отсека.




3 Добавьте сухой корм для животных

- Добавьте сухой корм (пожалуйста, не превышайте линию MAX). Размер гранул корма не должен превышать 12 мм.
- Закройте крышку: вставьте заднюю часть крышки в два отверстия, расположенные в верхней части емкости для хранения корма, затем прижмите переднюю часть крышки.



Схема для проверки размера гранул сухого корма



Размер сублимированных гранул корма должен быть меньше 12 мм.

| ВОЗМОЖНОСТИ УСТРОЙСТВА

1 Подключитесь к мобильному приложению

Скачайте приложение Petkit App из App Store или Play Store. Откройте приложение и следуйте подсказкам, чтобы подключить устройство.




Отсканируйте QR-код, чтобы скачать приложение Petkit App

2 Дистанционное кормление через приложение

Вы можете выдавать корм в режиме реального времени или установить время для ежедневной автоматической выдачи корма через приложение Petkit App. Когда ваш питомец поест, вы получите уведомление. Это поможет вам контролировать время кормления питомца, а также вы будете знать, какое количество корма съедает ваш питомец при каждом приеме пищи.


3 Ручная подача корма

Удерживайте кнопку ручной подачи корма. Отверстие откроется и начнет выдавать корм. Отпустите кнопку, и отверстие для подачи корма закроется и прекратит выдачу корма.



| СВЕТОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ НА УСТРОЙСТВЕ

СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР Wi-Fi	ЗНАЧЕНИЕ
Медленно мигает	Устройство отключено, нет соединения с интернетом
Быстро мигает	Устройство ищет сигнал Wi-Fi
Непрерывный световой сигнал	Устройство подключено к интернету
Отсутствие светового сигнала	Индикатор отключен




Световой индикатор Wi-Fi

| УХОД ЗА УСТРОЙСТВОМ

1. Откройте крышку и извлеките пакет с влагопоглотителем.
2. Снимите емкость для хранения корма: нажмите на кнопку PUSH с одной стороны и, одновременно потянув емкость к другой стороне, сдвиньте ее с места. Поместите кормушку на ровную поверхность.
3. Вытащите миску из нержавеющей стали.
4. По очереди очистите емкость для хранения корма (включая лопасти пропеллера), крышку и миску из нержавеющей стали. Рекомендуется использовать подходящее чистящее средство и тщательно промыть все детали.

*Помните, что основное устройство не должно намокать.



УХОД ЗА УСТРОЙСТВОМ

5. После промывки высушите все детали на воздухе. Убедитесь, что все детали сухие, и установите их обратно в устройство в следующем порядке: сначала емкость для хранения корма, затем крышку, затем миску из нержавеющей стали.

*Если у вас не получается зафиксировать емкость для хранения корма на месте при установке, попробуйте покрутить лопасти пропеллера, пока кнопки PUSH не защелкнутся в круговых выемках на емкости для хранения корма (см. иллюстрацию 1 ниже).




Иллюстрация 1



| ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

I . Отсутствует соединение с интернетом

Когда устройство теряет соединение с вашим домашним роутером, устройство переходит в автономный режим. Возможные причины:

1. В вашем доме отключилось электричество. Если это произойдет, ваш роутер не будет работать, а устройство переключится на питание от батарей. Если батареи не установлены, то ваше устройство не будет работать до тех пор, пока электричество не будет восстановлено. До того, как батареи сядут, устройство будет работать в обычном режиме, однако вы не сможете подключиться к устройству через мобильное приложение.

Записи о кормлении в это время будут помечены как "неизвестные".

(Примечание: ак только подключение к интернету восстановится, вы сможете обновить не более 10 записей о кормлении, и в течение этого времени вы не сможете корректировать расписание кормления).

2. Прервалось подключение к интернету (это может быть вызвано тем, что интернет-провайдер отключил интернет-услуги в вашем доме). В течение этого времени устройство будет продолжать работать в обычном режиме, однако вы не сможете подключиться к устройству через мобильное приложение.

Записи о кормлении в это время будут помечены как "неизвестные".

(Примечание: Как только подключение к интернету восстановится, вы сможете обновить не более 10 записей о кормлении, и в течение этого времени вы не сможете корректировать расписание кормления).

II . Неполадки с подачей корма

При кормлении по определенному графику устройство выдает заданное количество корма на каждую порцию. Каждая порция составляет приблизительно 10 г. Фактический вес каждой порции может варьироваться в зависимости от типа корма, размера каждой гранулы и плотности корма. Когда емкость для хранения корма заполнена, каждая порция весит примерно одинаково. В большинстве случаев количество каждой порции можно отрегулировать в настройках. Когда уровень корма низкий, размер порции может уменьшиться. Пожалуйста, следите за тем, чтобы в емкости всегда было достаточно корма.