



# Ионизирующий фен Xiaomi ShowSee A8

Руководство пользователя





## 1. Тип товара: ионизирующий фен

## 2. Характеристики

- Параметры сети питания: 220 В, ~50 Гц
- Потребляемая мощность: 1800 Вт
- Уровень собственного шума: 75 дБ
- Скорость вращения: 9000 об./мин.
- Количество режимов мощности: 3
- Материалы: алюминиевый сплав, АБС-пластик
- Цвет: красный, фиолетовый
- Размеры: 275 x 126 x 75 мм
- Вес: ~600 г
- Длина шнура питания: 1,8 м
- Размеры в упаковке: ~325 x 265 x 95 мм
- Вес в упаковке: ~1650 г
- Страна-производитель: КНР

## 3. Руководство пользователя

Перед началом эксплуатации устройства следует убедиться в том, что оно

выключено (включено – , выключено – ) , после чего допускается вставить вилку кабеля питания в розетку, сдвинуть переключатель включения и выбрать желаемый режим.



**A** – тип обдува (холодный воздух / теплый воздух)

**B** – выбор режима

Режимы переключаются циклически.

- Режим 1: медленный обдув прохладным воздухом
- Режим 2: бережный режим с температурой воздуха 55 °С
- Режим 3: быстрый обдув с горячим воздухом

При нажатии кнопки A изменяется температура воздуха (с теплого на прохладный и наоборот). Если зажимать кнопку A на протяжении 3 секунд, весь холодный воздух будет высвобожден для дальнейшей сушки волос горячим воздухом.



**ВАЖНО:** между волосами и выходным отверстием фена следует поддерживать расстояние не менее 3 см. Во время работы между волосами и воздухозаборным отверстием фена следует поддерживать расстояние не менее 10 см (если прибор используется без насадки для укладки).

Чтобы надеть насадку, поднесите ее к выходному отверстию фена. Насадка будет зафиксирована на приборе с помощью магнитного крепления.

Для прочистки фильтра достаточно снять заднюю крышку с воздухозаборником, аккуратно потянув его в противоположную от фена сторону. Задняя крышка фиксируется на приборе с помощью магнитного крепления.

#### 4. Меры предосторожности

Запрещается использование во время приема ванны или душа.

Не допускается погружение устройства в воду.

Не допускается самостоятельная разборка и внесение изменений в конструкцию устройства.

Не допускается нанесение ударов или падение устройства, в случае повреждения устройства вследствие удара или падения следует прекратить его эксплуатацию.

Во избежание взрывов и возгораний не допускается эксплуатация устройства вблизи взрывоопасных или легковоспламеняющихся веществ.

**ВАЖНО:** перед началом использования следует убедиться в отсутствии повреждений на корпусе устройства, не следует использовать устройство при наличии повреждений.

#### Примечания

При перегреве устройство автоматически отключается — в таком случае следует извлечь вилку кабеля питания из розетки и оставить устройство на несколько минут до охлаждения. Перед повторным включением устройства следует убедиться в отсутствии волос, шерсти и иных загрязнений в воздухозаборном или выдувном отверстии.



Во избежание повреждения кабеля питания не следует наматывать его на устройство.

Во избежание ожогов не следует использовать устройство на маленьких детях.

Для защиты от попадания волос у устройства есть двухслойная сетка, однако во время эксплуатации во избежание рисков расстояние между волосами и воздушным отверстием должно составлять не менее 10 см.

Устройство предназначено для сушки волос, во избежание рисков не следует использовать его для сушки одежды, обуви и иных вещей.

## 5. Комплектация

- Фен Xiaomi ShowSee A8
- Насадка-диффузор
- Насадка-концентратор
- Документация