

# Настольный светильник Colsur Retro Mini

Руководство пользователя







## 1. Тип товара: настольный светильник

## 2. Характеристики

- Максимальная мощность беспроводной зарядки: 15 Вт
- Входное напряжение: DC, 5 В 2 А, 9 В 1,67 А
- Стандарт беспроводной зарядки: Qi
- Разъем для подключения адаптера питания: USB Type-C
- Цвет: зеленый, белый
- Размер: ~190 x 170 x 115 мм
- Вес: 250 г
- Размер в упаковке: 275 x 195 x 60 мм
- Вес в упаковке: 400 г
- Страна-производитель: КНР

### 3. Описание




1. Металлический абажур
2. Колпак для светодиодного фонаря
3. Декоративное кольцо
4. Поворотный диммер
5. Индукционная платформа для зарядки смартфонов
6. Индикатор зарядки
7. Выходной разъем USB-A
8. Разъем питания USB Type-C




#### 4. Руководство по эксплуатации

Аккуратно соберите лампу, руководствуясь схемой, представленной ниже.



Подключите кабель питания USB Type-C из комплекта к адаптеру, который поддерживает режимы 5 В 2,1 А или 9 В 2 А (не поставляется в комплекте). После этого подключите кабель питания к прибору, а адаптер — к источнику питания.

**Примечание:** после включения устройства индикатор зарядки дважды мигнет.



#### 4.1. Зарядка гаджетов


Поместите мобильное устройство (с поддержкой функции беспроводной зарядки) на индукционную платформу. Сразу после начала зарядки включится индикатор, который будет активен в течение 1 минуты.

**Важно:** при обнаружении посторонних предметов на зарядной платформе индикатор зарядки будет непрерывно мигать.

Вы можете заряжать устройства, не поддерживающие технологию беспроводной зарядки. Для этого в задней части изделия предусмотрен выходной разъем USB-A.



Беспроводная зарядка



Проводная зарядка




#### 4.2. Использование лампы

Для включения света поверните диммер (регулятор) на корпусе лампы по часовой стрелке. Для выключения лампы поверните регулятор против часовой стрелки.

Для настройки яркости освещения используйте регулятор (поворот по часовой стрелке — увеличение яркости, поворот против часовой стрелки — уменьшение яркости).

Нажмите диммер 1 раз, чтобы активировать имитацию горения свечи. В этом режиме лампа будет периодически мигать, создавая эффект живого пламени. Чтобы вернуться в обычный режим, нажмите диммер еще раз.



#### 5. Меры предосторожности

Не храните устройство под прямыми солнечными лучами или нагревательными приборами.

Не подносите к зарядной платформе банковские карты или посторонние предметы.



Не допускайте попадания на поверхность устройства воды или других жидкостей.

Не подвергайте зарядную станцию сильным механическим нагрузкам.

Не пытайтесь подключить устройство к сети влажными руками.

Перед чисткой прибора отключите его от сети.

Не пытайтесь модифицировать устройство.

Не разбирайте и не ремонтируйте прибор самостоятельно.

## 6. Комплектация

- Настольный светильник Colsur Retro Mini
- Зарядный кабель USB Type-C
- Документация