

Автомобильный пылесос Baseus A3

Руководство пользователя



1. Тип товара: автомобильный пылесос

2. Характеристики

- Тип уборки: сухая
- Тип пылесборника: контейнер (колба)
- Тип фильтра: HEPA
- Номинальная мощность: 135 Вт
- Максимальная мощность всасывания: 15 000 Па
- Параметры сети питания (для зарядки): 5 В, 2,1 А
- Уровень шума: ~75 дБ
- Объем пылесборника: 70 мл
- Частота вращения двигателя: 80 000 об./мин.
- Емкость аккумулятора: 2000 мАч
- Время зарядки: 3-5 часов
- Время непрерывной работы: до 50 минут (зависит от режима работы)
- Зарядный разъем: USB Type-C
- Цвет: черный
- Тип аккумулятора: литий-ионный
- Вес: ~ 700 г
- Вес в упаковке: ~1100 г
- Размеры: 300 x 60 x 60 мм
- Размеры в упаковке: 310 x 110 x 100 мм
- Страна-производитель: КНР

3. Руководство по эксплуатации

Для зарядки пылесоса вставьте кабель USB Type-C в зарядный разъем.





Для включения пылесоса нажмите кнопку на его корпусе.

Чтобы увеличить мощность всасывания, нажмите кнопку еще раз.

Чтобы выключить пылесос, вновь нажмите кнопку на корпусе (в этот момент пылесос должен работать в режиме высокой мощности).

Чтобы активировать подсветку, нажмите и удерживайте кнопку включения на протяжении 3 секунд. Повторение этого действия приведет к выключению подсветки.

Примечание: светодиодные индикаторы на корпусе устройства уведомляют о текущем заряде аккумулятора.



4. Чистка и обслуживание




Регулярно опорожняйте и очищайте пылесборник. Не храните мусор в пылесборнике длительное время.

Чтобы почистить пылесборник с фильтром, выполните следующие действия.

1. При выключенном питании поверните пылесборник, чтобы его снять.
2. Вытащите фильтр — для этого достаточно потянуть его в противоположную от пылесборника сторону.
3. Протрите пылесборник сухой тканью для очистки.
4. Аккуратно постучите по фильтру, чтобы удалить прилипшую к нему пыль.
5. Снимите стальную крышку фильтра в виде сита, аккуратно повернув ее против часовой стрелки.
6. Аккуратно протрите фильтр сухой тканью или кистью.



7. Промойте стальную крышку фильтра под проточной водой и высушите ее.
8. Соберите фильтр обратно, руководствуясь текущей инструкцией.



5. Меры предосторожности

Перед очисткой пылесоса обязательно отключите его от сети.

Для зарядки пылесоса используйте зарядный кабель, поставляемый в комплекте с прибором. Для зарядки используйте только сертифицированные адаптеры питания.

Не размещайте пылесос рядом с источниками тепла и не подвергайте воздействию открытого огня.

Не разбирайте и не ремонтируйте пылесос самостоятельно.
Не пытайтесь модифицировать устройство или его аксессуары.

Не допускайте попадания жидкостей на корпус прибора, не погружайте его в воду.

Не роняйте прибор. Не подвергайте его сильным механическим воздействиям.

Не используйте пылесос для всасывания воды. При попадании воды в пылесборник немедленно отключите устройство и опорожните пылесборник. Убедитесь, что пылесборник полностью сухой.

Своевременно очищайте насадки, чтобы предотвратить гниение в них ваты и остатков пищи.

Не используйте аксессуары, не предусмотренные производителем.



6. Возможные проблемы и способы их решения

Пылесос не работает

Проверьте, не заблокировано ли всасывающее отверстие. Если это так, его необходимо прочистить. Также обратите внимание, что при нагревании аккумулятора свыше 74 °C устройство будет выключено автоматически.

Пылесос не заряжается

Возможно, пылесос был неправильно подключен к зарядке. Пожалуйста, проверьте, плотно ли зарядный кабель вставлен в разъем.

Пылесос может не заряжаться при перегреве — это обусловлено мерами предосторожности, предусмотренными производителем. После использования пылесоса рекомендуется подождать, пока он остынет, а затем подключить к его зарядному устройству.

Пылесос плохо всасывает пыль

Возможно, фильтр был установлен неправильно. Рекомендуем снять фильтр и установить его так, как показано в текущей инструкции.

Пылесос выключается во время работы

Тщательно прочистите пылесборник и фильтр от пыли и мусора.

7. Комплектация

- Беспроводной автомобильный пылесос Baseus A3
- Мешок-чехол с завязками
- Зарядный кабель USB Type-C
- Насадка с выдвижной щеткой
- Насадка для вакуумной чистки
- Наклейки Baseus
- Документация