



# Настольный органайзер Lecone Smart

Руководство пользователя







## 1. Тип товара: настольный органайзер

## 2. Характеристики

➤ Материалы: PU-кожа

➤ Цвет: серый

➤ Входное напряжение: 5 В 2 А, 9 В 2 А

➤ Мощность беспроводной зарядки: 5/7,5/10 Вт

➤ Bec: 340 г

➤ Размеры: 175 x 110 x 105 мм

➤ Вес в упаковке: 440 г

➤ Размеры упаковки: 180 x 118 x 110 мм

➤ Страна-производитель: КНР

#### 3. Совместимость

**Важно:** функция беспроводной зарядки доступна для всех устройств с поддержкой стандарта Qi. Ниже перечислены устройства, совместимость с которыми гарантирована производителем.

**Apple:** iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 11, iPhone 8 plus, iPhone X, iPhone Xs, iPhone Xs, iPhone Xr.

**Samsung:** S22, Note 20, Note 10, S10, S10 Plus, S10e, S9, S9 Plus, S8, S8 Plus, Note 8, Note 5, S7, S7 Edge, S6, S6 Edge, S6 Edge Plus, Note 9

**Google:** Nexus 7, Nexus 6, Nexus 5, Nexus 4, Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 4, Pixel 5, Pixel 6, Pixel 6 Pro

**LG:** G2, G3, G6, G6+, V30, V30s THINQ


**Nokia:** Lumia 820, Lumia 830, Lumia 920, Lumia 925, Lumia 928, Lumia 929, Lumia 930, Lumia 1020, Lumia 1520, 7 Plus, 8 Sirocco

HUAWEI: P20 Pro, P20, Mate RS





## 4. Описание




## 5. Подключение

Для активации беспроводной зарядной платформы подключите органайзер к сети. Для этого выполните следующие действия.

- 1. Вставьте кабель USB Type-A USB Type-C из комплекта в адаптер питания (адаптер не поставляется в комплекте).
- 2. Подключите кабель питания к органайзеру. Разъем Туре-С расположен на задней стенке органайзера.
- 3. Подключите адаптер питания к сети.







Для питания цифрового дисплея воспользуйтесь батарейкой типа ААА (не поставляется в комплекте). Разъем для батареи размещен в нижней части корпуса органайзера.

## 6. Руководство по эксплуатации

Для зарядки смартфона установите его на зарядную платформу. Изменение цвета светодиодного индикатора на зеленый будет означать, что устройство заряжается.

Если вы уберете смартфон с зарядной платформы, индикатор загорится синим цветом. Это означает, что зарядная платформа находится в режиме ожидания.

Если индикатор мигает, попробуйте выровнять смартфон на зарядной платформе для продолжения зарядки. Также убедитесь, что смартфон не перегрелся (в противном случае снимите его с зарядной платформы).





**Важно:** для быстрой зарядки используйте адаптер питания, поддерживающий технологию QC 2.0 или QC 3.0. В противном случае быстрая зарядка будет недоступна.


## 6.1. Дисплей и кнопки

Используйте кнопку **MODE** для переключения и установки следующих настроек: минут, часов, формата времени (12/24), даты (года, месяца и дня). Во время настройки используйте кнопку **ADJ**.

Чтобы ознакомиться с текущей датой, нажмите **ADJ**. После нажатия кнопки на экране вместо времени отобразится дата.

Нажмите кнопку °C/°F, чтобы выбрать единицу измерения температуры (градусы Цельсия/Фаренгейта).

**Примечание:** настроение «смайла» на экране изменяется в зависимости от влажности воздуха. Если в помещении оптимальный уровень влажности воздуха (40-70%), на дисплее отобразится улыбающийся «смайл».







## 7. Меры предосторожности

Перед началом зарядки рекомендуется снять защитный чехол со смартфона — в этом случае эффективность зарядки повысится. Для питания органайзера мы рекомендуем использовать адаптер с силой тока  $2\ A$ .

Не разбирайте органайзер и не допускайте попадания жидкостей на корпус. В противном случае гаджет может выйти из строя.

Не используйте органайзер при высокой температуре или влажности воздуха.

Не кладите предметы с магнитной полосой или чипом (например, банковские карты) на беспроводную зарядную панель. В противном случае может произойти размагничивание.

Не пытайтесь модифицировать устройство.

## 8. Комплектация

- > Настольный органайзер Lecone Smart
- ➤ Кабель питания USB Type-A USB Type-C
- Документация