магазин инноваций

# Женский эротический массажер Viotec Tethys

Руководство пользователя

1. **Тип товара:** вибрирующий эротический массажер

2. **Характеристики**

- Материалы: АБС-пластик, медицинский силикон
- Количество режимов вибрации: 7
- Количество уровней интенсивности вибрации: 5
- Размеры: 180 x 47 x 38 мм
- Вес: ~170 г
- Питание: встроенный аккумулятор
- Время работы от аккумулятора: до 1,5 часа
- Разъем для подзарядки аккумулятора: USB (через переходник)
- Размеры упаковки: ~200 x 75 x 45 мм
- Вес в упаковке: ~320 г

3. **Зарядка аккумулятора**

Перед первым использованием рекомендуется полностью зарядить аккумулятор. Для этого присоедините разъем кабеля, входящего в комплект, к коннектору в нижней части корпуса.

Подключите разъем USB на другом конце кабеля к любому источнику питания с силой тока не менее 1 А. Процесс полной зарядки занимает не менее 2 часов, во время зарядки корпусе светится индикатор.

4. **Использование массажера**

Для управления работой вибратора исопльзуются две клавиши (1, 2) и сенсорная панель (3).

Чтобы включить/отключить устройство, нажмите и удерживайте клавишу питания (2). Короткие нажатия клавиши питания позволяют регулировать интенсивность вибрации (5 режимов). Также для регулировки скорости вы можете провести вверх или вниз по сенсорной панели (3).

Быстрое двойное нажатие клавиши питания позволяет переключаться между различными вариантами вибрации (7 режимов).

Для выбора одной из трех скоростей движения массажного шарика нажимайте верхнюю клавишу (1). Параметр настраивается независимо от скорости вибрации.

С вибратором можно использовать любые лубриканты на водной основе.

**Внимание!** Не используйте лубриканты на масляной основе, они могут повредить корпус игрушки.

Перед использованием игрушки необходимо снять украшения в интимной зоне. Соблюдайте разумную осторожность. Немедленно прекратите пользоваться игрушкой, если ощущаете боль или дискомфорт.

## 5. Очистка после использования

Для очистки массажера достаточно промыть его под струей теплой воды.

**Внимание!** Не мойте игрушку горячей водой. Не используйте для мытья жесткие моющие средства, спирты и растворители, которые могут повредить материал.

## 6. Комплектация

- Вибратор
- Кабель для зарядки аккумулятора
- Чехол для хранения игрушки
- Документация

**7. Страна-разработчик:** США/КНР
**Страна-производитель:** КНР