




магазин
ИННОВАЦИЙ



Швабра Nordic Stream

руководство пользователя





1. **Тип товара:** швабра с распылителем

2. **Характеристики**

- Длина ручки: 900–1300 мм
- Объем бака для моющего средства: 1 л
- Материалы: микрофибра, лавсан, полиамид, АБС-пластик, силикон, нержавеющая сталь
- Вес: 980 г
- Размер упаковки: ~1365 x 145 x 100 мм
- Вес в упаковке: ~1300 г

3. **Комплект поставки, сборка**




1 - Ручка швабры с резервуаром для воды

2 - Головка швабры с шарнирным креплением

3 - Насадка из микрофибры



Для того, чтобы надеть насадку на головку швабры, нажмите на полукруглый красный фиксатор и сложите половинки головки движением вперед. После этого наденьте "карманы" на края насадки на края головки и верните их в первоначальное положение, так, чтобы фиксатор защелкнулся.



После этого вставьте рукоятку швабры в шарнир. Чтобы снять рукоятку, нужно нажать на прямоугольный красный фиксатор, расположенный возле шарнира.



Для того, чтобы отрегулировать длину ручки, поверните ее верхнюю и нижнюю части относительно друг друга, чтобы ослабить внутренний фиксатор. Затем выберите нужную длину и поверните части ручки в противоположном направлении, чтобы затянуть фиксатор.

4. Использование швабры

Снимите со швабры резервуар для жидкости и наполните его водой или моющим раствором. Установите резервуар на место.

Нажмите на рычажок, расположенный на верхней рукоятке швабры, чтобы распылить жидкость.



Вращайте рукоятку швабры, чтобы управлять движением головки на шарнире для уборки в труднодоступных местах.



Для того чтобы снять насадку для промывки, нажмите на полукруглый фиксатор и сложите половинки головки движением вперед.

5. Комплектация

- Моющая головка швабры
- Насадка из микрофибры
- Складная рукоятка с распылителем

**6. Страна-разработчик: Швеция
Страна-производитель: КНР**