



Смарт-замок Sharper Image Fingerscan

Руководство пользователя





1. Тип товара: цифровой биометрический замок

2. Характеристики

- Тип товара: замок
- Размеры: 254 x 100 x 50 мм
- Вес: 186 г
- Размеры упаковки: 270 x 115 x 80 мм
- Вес в упаковке: 530 г
- Питание: USB
- Страна-производитель: США

3. Питание: USB

Устройство заряжается от USB. Пожалуйста, полностью зарядите устройство в первый раз.

4. Установка отпечатка пальца администратора (первого пользователя)

Сдвиньте вниз крышку замка.

Нажмите и удерживайте сенсор 3 секунды до звукового сигнала.

Отсканируйте отпечаток пальца, приложив его к сканеру 10 раз.

При успешном завершении сканирования цветовой индикатор станет синим.

5. Установка отпечатка пальца для второго и следующего пользователей

Сдвиньте вниз крышку замка.

Нажмите и удерживайте сенсор 3 секунды до звукового сигнала.

Первый пользователь должен авторизоваться, когда световой индикатор загорится синим.

Начните собирать отпечатки пальцев, прикладывая каждый палец 10 раз.

При успешном завершении сканирования раздастся длинный звуковой сигнал.

Повторите весь процесс для следующего пользователя.



Примечание: только администратор (первый пользователь) может удалять и добавлять отпечатки пальцев.