



Аккумуляторный триммер VGR V-265

Руководство пользователя





1. Тип товара: триммер

2. Характеристики

- Емкость аккумулятора: 600 мАч
- Время зарядки: не более 2 часов
- Рекомендуемые параметры адаптера питания: 5 В, 1 А (не поставляется в комплекте)
- Количество режимов: 3
- Количество насадок: 3 (1, 2 и 3 мм)
- Размеры: 155 x 35 x 35 мм
- Вес: 117 г
- Размеры упаковки: ~200 x 95 x 85 мм
- Вес в упаковке: ~400 г
- Страна-производитель: КНР

3. Руководство по эксплуатации

Для включения триммера нажмите и удерживайте кнопку на его задней стороне. После активации прибора на дисплее сверху отобразится скорость работы триммера (колебаний в минуту) и примерное оставшееся время (в нижней части экрана), по истечении которого триммер будет разряжен.

Всего доступно 3 скоростных режима (от 6000 до 7000 колебаний в минуту). Для переключения между ними нажимайте кнопку, когда прибор включен.

Обратите внимание: от выбранного режима зависит то, насколько быстро разрядится аккумулятор.

В комплекте поставляются 3 насадки (1, 2 и 3 мм). Чтобы воспользоваться одной из них, вставьте в насадку лезвие, а затем надавите пальцем на заднюю верхнюю часть насадки до характерного щелчка. Чтобы снять насадку, аккуратно подцепите ее за выступ на задней части.

3.1. Обслуживание

В комплекте предусмотрена двухсторонняя щетка для очистки триммера. Используйте ее, чтобы удалить оставшиеся после бритья волосы.



Регулярно смазывайте лезвия, используя смазку из комплекта. Нанесите каплю смазки на лезвия и аккуратно разотрите по всей их поверхности.

3.2. Зарядка

Для зарядки триммера используйте кабель USB Type-C, поставляемый в комплекте, а также адаптер с характеристиками 5 В, 1 А (не поставляется в комплекте). Для зарядки вы также можете подключать триммер к компьютеру, пауэрбанку или другой технике.

Во время зарядки на дисплее отобразится примерное время работы триммера при текущем заряде аккумулятора. Также будет отображаться красный значок в виде сетевой вилки, который станет зеленым, когда аккумулятор полностью зарядится.

4. Руководство по эксплуатации

Не допускайте попадания на прибор воды и других жидкостей.

Не пытайтесь разобрать или модифицировать устройство.

Не используйте прибор во время зарядки.

Не оставляйте прибор под прямыми солнечными лучами.

Не заряжайте прибор дольше двух часов.

В случае длительного хранения триммера наденьте на его лезвие защитную насадку.

5. Комплектация

Триммер VGR V-265

Насадки (3 шт.)

Двухсторонняя щетка для очистки триммера

Смазка для лезвий

Зарядный кабель USB Type-C

Документация