



# Набор сомелье

## Circle Joy

Руководство пользователя





1. **Тип товара:** автоматический штопор с аэратором для вина и системой вакуумного запечатывания бутылок

## 2. Характеристики

### Электроштопор

- Размеры электроштопора: 225 x 50 x 45 мм
- Вес электроштопора: 320 г
- Элементы питания: 4 батарейки формата AA

### Декантер Pourer

- Тип: проточный аэратор
- Размеры: 150 x 60 x 30 мм
- Вес: 40 г
- Материалы: поликарбонат, пищевой АБС-пластик

### Система закупорки бутылок EasyPump

- Количество сменных пробок в комплекте: 2
- Материалы: поликарбонат, пищевой АБС-пластик
- Размеры упаковки (набор): 265 x 255 x 60 мм
- Вес в упаковке (набор): ~550 г
- Страна-производитель: КНР

## 3. Использование электроштопора

**Обратите внимание:** штопор поставляется с установленными батарейками. Чтобы включить его, откройте батарейный отсек и извлеките транспортировочную бумажную вставку, которая защищает устройство от случайного включения при перевозке.

Для замены элементов питания вытащите отработавшие батарейки и замените их новыми типа AA («пальчиковые»), соблюдая полярность. Не смешивайте батарейки разных брендов или с разным уровнем заряда. Если штопор долго не используется, мы рекомендуем извлекать батарейки, чтобы избежать протечки электролита.



**Внимание:** перед использованием электроштопора необходимо очистить пробку от фольги, бумаги и полимерной пленки — для этого следует воспользоваться специальным ножом сомелье, который входит в комплект.



Поместите электроштопор на горлышко бутылки и, крепко удерживая его в вертикальном положении, нажмите на нижнюю часть клавиши управления.



Через три-четыре секунды пробка будет извлечена автоматически.



Чтобы вытащить пробку из штопора, нажмите верхнюю часть клавиши управления для запуска механизма в обратном направлении.

Для очистки корпуса устройства воспользуйтесь мягкой сухой тканью.

**Внимание:** не погружайте устройство в воду и не помещайте его в посудомоечную машину.

#### 4. Использование аэрата

Соберите аэратор и вставьте его в горлышко бутылки.





Медленно налейте вино в бокал через аэратор, как показано на иллюстрации.

После использования промойте аэратор проточной водой.

**Внимание:** не используйте для мытья химические средства с сильным запахом. Не помещайте устройство в посудомоечную машину.

## 5. Использование вакуумной системы EasyPump

Промойте любую из сменных пластиковых пробок проточной водой и плотно вставьте ее в горлышко бутылки.



Ручка помпы расположена на пробке сверху. Возьмитесь за нее и совершайте возвратно-поступательные движения помпы до тех пор, пока не почувствуете осязаемое сопротивление. После этого сделайте еще 2-3 движения, чтобы добиться большего разрежения воздуха.

После каждого использования тщательно промывайте пластиковые пробки.