

Настольный органайзер XS

Руководство пользователя



Сборка и подключение

Соберите органайзер, расположив части конструкции, как показано на иллюстрации.



Обратите внимание: настольную лампу нужно располагать так, чтобы клавиша питания находилась строго над индикаторами (см. иллюстрацию выше). В противном случае она не подключится к питанию.

Подключите органайзер к сети, используя кабель питания. Обратите внимание: кабель нужно включить в разъем USB Type-C (слева). Разъем USB Type-A (справа) предназначен для подзарядки гаджетов от органайзера.



Подключите устройство к адаптеру питания USB с поддержкой Quick Charge 3.0 и выходной мощностью не менее 15 Вт (не входит в комплект). При

использовании адаптера меньшей мощности скорость беспроводной зарядки будет снижена, а некоторые функции устройства могут быть недоступны.

Управление



Использование беспроводной зарядки

Расположите смартфон на платформе так, как показано на иллюстрации. Зарядка начнется и закончится автоматически. В некоторых случаях может понадобиться перемещать смартфон по платформе, чтобы найти нужное положение для работы зарядки.



Одновременно с беспроводной зарядкой можно использовать порт USB Type-C для зарядки еще **одного** устройства проводным способом.

Индукционная платформа может выполнять функцию подставки для смартфона — для этого откиньте кронштейн и закрепите его под нужным углом с помощью упора.

Меры предосторожности

ВНИМАНИЕ! Устройство содержит литий-ионный аккумулятор, неправильная эксплуатация которого может привести к возгоранию!

- Не погружайте аккумулятор в воду.



- Не разбирайте аккумулятор и не пытайтесь внести модификации в его конструкцию.
- Не перегревайте аккумулятор — не оставляйте его около обогревателей или под воздействием прямых солнечных лучей.
- Не замыкайте контакты аккумулятора без нагрузки!
- Старайтесь не подвергать аккумулятор ударным нагрузкам и сильным механическим воздействиям, способным нарушить целостность его корпуса.
- При любых неисправностях и аномалиях в работе немедленно прекратите использование устройства!
- При возникновении любых аномалий в работе зарядного устройства — появлении запаха или слишком сильном нагреве корпуса — немедленно прекратите процесс зарядки!