




магазин
ИННОВАЦИЙ



Умная кормушка

Petkit Fresh Element Gemini


руководство пользователя







USB-кабель x 1



Влагопоглотитель x 1


Примечание: В связи с постоянным улучшением устройства изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в его конструкцию. Устройство может незначительно отличаться от изображений в данном руководстве.



Низ основного блока устройства



Внутренняя часть емкости для хранения корма



Внутренняя часть крышки



1 Установка и использование



Отсканируйте QR-код, чтобы посмотреть видеоинструкцию по настройке устройства



Скачайте приложение Petkit App из App Store или Play Store. Откройте главную страницу, нажмите значок "+" справа от перечня устройств и добавьте соответствующее устройство. Следуйте подсказкам, чтобы подключить устройство.

2 Очистка и уход за устройством



Отсканируйте QR-код, чтобы посмотреть видеоинструкцию по очистке устройства



*Перед сборкой устройства убедитесь, что емкость для хранения корма пуста.


1 Установите основной блок устройства

1. Поставьте основной блок устройства на ровную поверхность.
2. Нажмите и удерживайте кнопки PUSH и присоедините емкость для хранения корма так, чтобы кнопки PUSH совпали с выемками по обеим сторонам основного блока, как показано на рисунке.
3. Поместите миску из нержавеющей стали в подставку.



2 Подсоедините USB-провод

Возьмите USB-провод и подсоедините его к порту адаптера питания на задней части основного блока устройства.




* Установите батареи (приобретаются отдельно)

*Перед установкой батарей убедитесь, что емкость для хранения корма пуста.

1. Открутите винты и сдвиньте крышку батарейного отсека.
2. Установите 4 батарейки типа С в отсек для батареек (убедитесь, что они установлены правильно).
3. Установите крышку на место и закрутите винты.


*Мы настоятельно рекомендуем заменять батарейки перед отъездом на длительный период времени. Обязательно заменяйте батарейки, когда они разряжаются (используйте только щелочные батарейки).






1 Откройте крышку

Большим пальцем надавите на кнопку открытия крышки и сдвиньте крышку в сторону надписи OPEN, как показано на рисунке справа.




2 Вставьте влагопоглотитель

Откройте отсек для влагопоглотителя. Равномерно распределите пакет с абсорбирующим материалом по отсеку, затем закройте крышку отсека.




3 Добавьте сухой корм

1. Насыпьте сухой корм в емкость (до линии MAX).
2. Закройте крышку так, чтобы ее задняя часть совпала с выемками на верхней части емкости для хранения корма.



Проверьте размер гранулы
корма здесь



Примечание: Размер гранул сухого корма не должен превышать 12 мм.



1 Подключение к мобильному приложению


Скачайте приложение Petkit App из App Store или Play Store. Откройте главную страницу, нажмите значок "+" справа от перечня устройств и добавьте соответствующее устройство. Следуйте подсказкам, чтобы подключить устройство.

2 Дистанционная подача корма

Вы можете выдавать корм в режиме реального времени или установить время для выдачи корма с помощью приложения Petkit App. Вам придет уведомление, что ваш питомец поел. Это поможет лучше следить за графиком кормления питомца и количеством съеденного корма.

3 Ручная подача корма


Удерживайте кнопку ручной подачи корма. Отверстие откроется и начнет выдавать корм. Отпустите кнопку, и отверстие для подачи корма закроется и прекратит выдачу корма.



06 СВЕТОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

| Световой сигнал | Значение |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Медленное мигание | Нет соединения с интернетом |
| Быстрое мигание | Устройство ищет сигнал Wi-Fi |
| Непрерывный световой сигнал | Устройство подключено к интернету |
| Отсутствие светового сигнала | Световой индикатор Wi-Fi выключен |






1 Поставьте кормушку на ровную поверхность. Нажмите на кнопку PUSH и одновременно сдвиньте и потяните емкость вверх.

2 Протрите основной блок устройства влажной тряпкой.
*Не помещайте устройство в воду.

3 Откройте крышку и достаньте пакет с влагопоглотителем.



4 Держите перегородку вертикально и потяните ее вверх.



5 Достаньте лопасти дозатора корма из емкости для хранения корма.

6 Чтобы достать дозатор корма, поверните его по часовой стрелке.
*Сначала достаньте блок с лопастями для перемешивания корма, и только потом достаньте модуль дозатора корма.

7 Очистите детали в следующем порядке: емкость для хранения корма, дозатор корма, крышку, перегородку и миску из нержавеющей стали. Используйте подходящее количество чистящего средства. После очистки промойте и высушите детали.

8 После очистки и сушки устройства установите все детали обратно по порядку.

*Убедитесь, что все детали сухие.





- Компания PЕTKIT стремится улучшить жизнь как питомцев, так и их владельцев с помощью новейших технологий.
- Перед использованием внимательно ознакомьтесь с данным руководством. Установка или использование устройства подразумевает, что покупатель внимательно ознакомился и согласен с правилами техники безопасности данного руководства.
- Компания PЕTKIT не несет никакой юридической ответственности перед покупателем или другим лицом за любые убытки или ущерб, возникший в результате неправильной эксплуатации устройства.
- Компания PЕTKIT оставляет за собой право вносить изменения в данное руководство.

09 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

*Несоблюдение требований техники безопасности, описанных в данном руководстве, может привести к поломке устройства или травмам.

- Во время настройки и использования устройства строго придерживайтесь положений данного руководства.
- Устройство не рекомендуется для использования животными младше трех месяцев.
- Устройство предназначено только для эксплуатации в помещении.
- Не оставляйте устройство под прямыми солнечными лучами или возле открытого огня.
- Несмотря на то, что устройство работает от незначительного количества электрической энергии, питомец все равно может получить травму, если попытается перегрызть провод. Пожалуйста, следите, чтобы питомец не грыз провод.
- Используйте только входящее в комплект зарядное устройство. Зарядное устройство другого производителя может повредить устройство и поставить под угрозу жизнь и безопасность пользователя.
- Устанавливайте устройство только на ровной горизонтальной поверхности.
- В емкость для хранения корма можно добавлять только сухой корм. Если вы будете использовать что-либо, кроме сухого корма, устройство не будет работать исправно и может поставить под угрозу безопасность вашего питомца.
- Мы рекомендуем установить устройство в углу или напротив стены, чтобы предотвратить переворачивание устройства вашим питомцем.
- При кормлении питомца не загромождайте отверстие для выдачи корма.
- Основная часть устройства не должна намокать. Запрещается погружать устройство и сетевой адаптер в воду.
- Если вы не собираетесь использовать устройство длительный период времени, извлеките батарейки и выньте адаптер питания.
- Запрещается пользоваться устройством детям без присмотра взрослых.
- Запрещается производить самостоятельный ремонт и осуществлять любое вмешательство в конструкцию устройства во избежание поломки устройства и во избежание возникновения несчастного случая. Для ремонта устройства обратитесь к специалисту.
- Оставляя устройство на долгое время без присмотра, проверьте работу и заряд батареек в устройстве (в данном устройстве используются только щелочные батареи).
- Отключите устройство от сети, прежде чем передвигать его.
- В случае возникновения проблем с устройством обратитесь в службу поддержки.