



магазин
ИННОВАЦИЙ

Колонный вентилятор Taurus Babel Invisible

руководство пользователя





ВЕНТИЛЯТОР BABEL INVISIBLE

ОПИСАНИЕ

A Трубка воздуховыпускного отверстия
B Корпус
C Дистанционное управление
D Воздушный фильтр
E Светодиодный дисплей
F Панель управления
G Подставка

1/a On/off
2/b Скорости
3/e Режимы вентилятора
4/c Таймер
5/d Осцилляция

Если в комплекте с вашей моделью не поставляются нужные вам насадки, их можно приобрести отдельно через службу технической поддержки.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УХОД

- Перед каждым использованием полностью разворачивайте сетевую кабель.
- Не допускается эксплуатировать прибор, если насадки не установлены должным образом.
- Не используйте прибор с неисправными насадками. Их следует немедленно заменить.
- Не допускается эксплуатировать электроприбор с неисправным выключателем питания.
- Не переворачивайте прибор, если он используется или подключен к сети.
- Отсоедините электроприбор от сети после использования или для его чистки.
- Храните этот прибор вне досягаемости от детей и/или лиц с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, или же тех, кто не знаком с правилами его использования.
- Храните прибор в сухом, защищенном от пыли и солнечных лучей месте.

- Убедитесь, что пыль, грязь или другие посторонние объекты не блокируют вентиляционную решетку прибора.
- Поддерживайте прибор в надлежащем рабочем состоянии. Проверьте, чтобы не было перекосов и заедания подвижных частей, не было поломанных деталей и прибор работал исправно.
- Не оставляйте включенный электроприбор без присмотра. Это сохранит электроэнергию и продлит срок его службы.
- Не допускается использовать электроприбор для сушки домашних животных;
- Не используйте прибор для сушки тканей.
- Следите за тем, чтобы прибор стоял ровно относительно пола.
- Не накрывайте и не заграждайте отверстия прибора.
- Штепсельная вилка должна быть легко доступна, чтобы в случае необходимости ее можно было бы отсоединить.

УСТАНОВКА

- Убедитесь в том, что вы вынули все улаковочные материалы из прибора.
- Перед началом любой установки или сборки прибора, убедитесь, что вентилятор отключен от электросети.

УСТАНОВКА БАТАРЕЕК

- **ВНИМАНИЕ!** Вставляя батарейки, не прикасайтесь к обоим полюсам в одно и то же время, так как это вызовет частичный разряд имеющейся в них энергии и повлияет на долговечность батареек.
- Снимите крышку с отсека для батареек.
- Убедитесь, что пластиковое покрытие, защищающее аккумулятор, было удалено (некоторые аккумуляторы продаются с защитным покрытием).
- Вставьте аккумулятор в отсек, соблюдая полярность.
- Установите на место крышку батарейного отсека.

СБОРКА ВЕНТИЛЯТОРА:

- Присоедините трубку воздуховыпускного отверстия (A) к корпусу прибора (B) так,



- чтобы крючки на трубке совпадали с отверстиями на корпусе.
- Потяните трубку воздуховыпускного отверстия (A) назад, пока не услышите щелчок.
- Убедитесь, что корпус (B) и трубка (A) надежно закреплены.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ:

- Убедитесь в том, что вы полностью распаковали прибор.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

- Полностью разверните кабель перед подключением к сети.
- Подключите прибор к сети.
- Светодиодный дисплей (F) отобразит температуру в помещении.
- Включите прибор, используя кнопку on/off (1/a).
- Вентилятор начнет работу на скорости 1.
- Выберите желаемую скорость.

ФУНКЦИИ ВЕНТИЛЯТОРА:

- Выберите положение вентилятора.
- Выберите желаемую скорость вентилятора (1-12), нажав на кнопку переключения скоростей (2/b). Светодиодный дисплей (F) будет показывать выбранную скорость примерно в течение 5 секунд, а затем вновь отобразит комнатную температуру.

ФУНКЦИЯ ТАЙМЕРА:

- Время работы прибора можно контролировать (1-12 ч).
- Чтобы задать время работы, сделайте это, используя кнопку таймера (4/c).
- Заданное время будет отображаться на светодиодном дисплее (F) около 5 секунд. Когда дисплей вновь отобразит комнатную температуру, это будет означать, что заданное время подтверждено.
- По истечении заданного времени прибор выключится автоматически.

ФУНКЦИЯ КАЧАНИЯ:

- Функция качания позволяет направлять поток, исходящий из прибора, так, что он автоматически изменяет направление в пределах около 85°.
- Чтобы активировать эту функцию, нажмите кнопку (5/d).
- Для выключения этой функции, выполните обратную процедуру.

РЕЖИМЫ ПОДАЧИ ВОЗДУХА:

- Эта модель имеет три режима подачи воздуха:
- Нормальный: Вентилятор работает постоянно на выбранной скорости.
- Бриз: Вентилятор чередует периоды подачи воздуха с большей и меньшей мощностью, имитируя ощущение легкого ветра. Амплитуда данных переключений зависит от выбранной скорости.
- Ночной: Вентилятор работает на выбранной скорости примерно 20 минут. Затем он снижает скорость на меньшую и работает на данной скорости еще 20 минут. Это последовательный процесс в зависимости от количества выбранных изначально скоростей. Наконец, когда вентилятор достигает минимальной скорости, он работает на ней до тех пор, пока не будет выключен, или пока не истечет время, заданное таймером.
- Для активации этой функции нажмите кнопку режима (3/e). Выбранный режим будет отображаться на светодиодном дисплее (F) в течение примерно 5 секунд:
- Не применимо: Бриз
- SL: Ночной:
- Скорость (1-12): Нормальная
- Для выключения этой функции, выполните обратную процедуру.

ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

- Выключите прибор с помощью переключателя включения (1/a).
- Отключите прибор от сети.
- Очистите прибор.

ОЧИСТКА

- Отсоедините прибор от сети после использования, чтобы он остыл перед очисткой.



- Очистите прибор, используя влажную ткань и несколько капель чистящей жидкости, и вытрите его насухо.
- Не допускается использовать растворители или продукты на основе кислоты или с высоким уровнем pH, например, отбеливатель, а также абразивные чистящие вещества.
- Не допускайте попадания внутрь через отверстия для прохождения воздуха воды или иной жидкости, чтобы не повредить внутренние части.
- Не помещайте электроприбор в воду или иную жидкость, а также под струю воды.
- Если прибор не будет содержаться в чистом состоянии, его поверхность может быть повреждена, срок службы сокращен или даже его использование станет небезопасным.