



магазин  
ИННОВАЦИЙ

---

# Ультразвуковой очиститель Xiaomi Mijia EraClean

Руководство пользователя





## 1. Тип товара: ультразвуковая ванна

## 2. Характеристики

- Объем: 270 мл
- Рекомендуемый объем воды: до 250 мл
- Частота вибрации: 45 000 Гц
- Номинальная мощность: 15 Вт
- Материалы: АБС-пластик, нержавеющая сталь
- Размеры: 208 x 98 x 58 мм
- Вес: ~352 г
- Размеры упаковки: ~250 x 150 x 90 мм
- Вес в упаковке: ~700 г

## 3. Руководство по эксплуатации

Установите прибор на ровную горизонтальную поверхность. Далее снимите крышку и залейте воду в емкость.

**Примечание:** не рекомендуется наполнять очиститель под краном – наполнять его следует при помощи отдельной емкости. Также не рекомендуется наливать воду выше отметки МАХ. Перед подключением устройства к сети убедитесь, что его корпус сухой.

После того как вы наполнили очиститель водой, подключите его к сети. Для этого используйте кабель питания из комплекта и сетевой адаптер мощностью не менее 10 Вт. Разъем для подключения к сети расположен на боковой стороне очистителя (в нижней части). Горящий красный индикатор уведомит вас о том, что прибор подключен к сети.

Теперь вы можете поместить в ванночку изделие, которое нужно очистить. Для достижения наилучшего эффекта не рекомендуется помещать в очиститель большое количество предметов. Когда вы поместили изделие, закройте емкость крышкой и включите устройство, прикоснувшись к сенсорной кнопке с рисунком волн (находится на верхней стороне корпуса очистителя).

Тихий жужжащий звук и активный синий индикатор уведомят вас о начале очистки. Процедура завершится автоматически спустя 3 минуты. После этого



вы можете открыть крышку и вытащить изделие из емкости или повторить процедуру очистки еще раз.

Для сильного налета процедуру рекомендуется повторить не менее 5 раз.

После очистки необходимо отключить устройство от сети, а затем вылить воду из емкости. В этот момент следите, чтобы вода не попала в разъем питания. При необходимости протрите очиститель сухими салфетками или дождитесь, пока он высохнет, прежде чем накрывать крышкой.

#### **4. Меры предосторожности**

Не пытайтесь разобрать или модифицировать устройство.

Устройство можно наполнять только чистой пресной водой. Не используйте очистители, бытовую химию и другие средства – они могут привести к поломке прибора или навредить здоровью.

Храните устройство в сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей, вдали от отопительных приборов.

Не наполняйте емкость очистителя выше отметки MAX. Если это произошло, слейте лишнюю воду, предварительно отключив ванночку от сети.

Не используйте неисправные кабели или сетевые адаптеры.

Не допускайте попадания воды в разъем питания.

Не помещайте в очиститель электронные устройства и другие изделия, которым вода может нанести вред.

Не пытайтесь высушить очиститель при помощи фена или нагревательных/отопительных приборов.

Не используйте устройство в случае попадания воды в разъем питания.

#### **5. Комплектация**

- Ультразвуковая ванна



- 
- Кабель питания (USB Type-C)
  - Документация
6. Страна-разработчик: КНР  
Страна-производитель: КНР