



магазин
ИННОВАЦИЙ

Пауэрбанк Носо J94

Руководство пользователя





1. Тип товара: пауэрбанк

2. Характеристики

- Емкость аккумулятора: 75 000 мАч, 277 Втч
- Номинальная емкость: 44 000 мАч
- Максимальная мощность зарядки: 22,5 Вт
- Время зарядки пауэрбанка: 7-24 часа (зависит от способа зарядки – USB / адаптер питания)
- Тип батареи: литий-полимерный
- Материалы: АБС-пластик, поликарбонат
- Цвет: черный
- Зарядные разъемы (вход): USB Type-C / micro-USB (5 В, 2 А / 9 В, 2 А / 12 В, 1,5 А)
- Зарядные разъемы (выход): USB-A (5 В, 2,1 А), USB-A (быстрая зарядка – до 12 В, 1,5 А), Type-C (быстрая зарядка – до 12 В, 1,67 А)
- Размеры: 157 x 116 x 45 мм
- Вес: ~1200 г
- Размеры упаковки: ~190 x 140 x 50 мм
- Вес в упаковке: ~1500 г

3. Руководство по эксплуатации

Перед использованием пауэрбанка его рекомендуется зарядить. Для этого предусмотрено 2 разъема: micro-USB и USB Type-C. Вставьте зарядный кабель из комплекта штекером Type-C в пауэрбанк, а другой конец кабеля подключите к сетевому адаптеру. Либо используйте сертифицированный кабель micro-USB (приобретается отдельно).

Примечание: во время зарядки на дисплее будет отображаться текущий заряд аккумулятора.

Чтобы зарядить гаджет с помощью пауэрбанка, подключите к нему зарядный кабель. Для зарядки гаджетов предусмотрено 4 разъема USB-A (3 шт.) и USB Type-C (он реверсивный и может использоваться как для зарядки гаджетов, так и для подзарядки самого пауэрбанка).

Самый правый разъем USB-A (его контактная пластина окрашена в оранжевый цвет) поддерживает технологию быстрой зарядки мощностью до 22,5 Вт.



Мощность зарядки через остальные два разъема USB-A равна 10 Вт. Разъем USB Type-C (его контактная пластина окрашена в оранжевый) поддерживает технологию быстрой зарядки мощностью до 20 Вт.



Важно: пауэрбанк поддерживает универсальные протоколы быстрой зарядки Quick Charge (для Android) и Power Delivery (для iPhone), а также фирменные Samsung Adaptive Fast Charging и Huawei FastCharge и SuperCharge.

На дисплее отображается вся важная информация о работе пауэрбанка. Если гаджеты заряжаются с использованием технологии быстрой зарядки, на экране появится соответствующий значок.

Обратите внимание: вам не обязательно подключать к пауэрбанку гаджеты, чтобы узнать уровень его заряда. Для проверки текущего заряда предусмотрена специальная кнопка возле дисплея — нажмите ее, чтобы на экране отобразилась необходимая вам информация.

4. Меры предосторожности

Не пытайтесь разобрать или модифицировать устройство.

Храните пауэрбанк в сухом месте, вдали от отопительных приборов, источников огня и прямых солнечных лучей.

Не подвергайте устройство значительным механическим нагрузкам, в том числе ударам.

Устройство не защищено от воды. Не допускайте попадания жидкости на корпус и в разъемы пауэрбанка.

Не используйте поврежденные зарядные кабели или неисправные сетевые адаптеры.



Не рекомендуется использовать пауэрбанк, когда он заряжается.

5. Комплектация

- Пауэрбанк
- Зарядный кабель USB Type-C
- Документация

**6. Страна-разработчик: КНР
Страна-производитель: КНР**