



Пусковое устройство Baseus Energy MAX

Руководство пользователя





1. Тип товара: пусковое устройство с функциями фонаря и пауэрбанка

2. Характеристики

- Артикул производителя: CGNL020001
- Тип аккумулятора: литий-полимерный
- Емкость аккумулятора: 20 000 мАч
- Пиковый пусковой ток: 1000 А
- Номинальное напряжение: 12 В
- Совместимость: бензиновые двигатели объемом до 8 л, дизельные двигатели объемом до 4 л
- Материал корпуса: ударопрочный АБС-пластик, поликарбонат
- Входной порт для подзарядки пускового устройства: Type-C
- Выходные порты для подзарядки устройств: USB Type-A – 2 шт.
- Размеры: 165 x 87 x 38 мм
- Вес: 775 г
- Размеры упаковки: 215 x 180 x 80 мм
- Вес в упаковке: ~1200 г
- Страна-производитель: КНР

3. Зарядка пускового устройства

Перед первым использованием устройства необходимо полностью зарядить его аккумулятор. Для этого используется разъем USB Type-C – он расположен внизу, под двумя разъемами USB Type-A.



- Для подзарядки используется кабель с разъемами USB Type-C и USB Type-A.
- Подключите разъем USB Type-C к коннектору на корпусе пауэрбанка.
- Подключите разъем USB Type-A к адаптеру питания с силой тока не менее 1 А.
- Контролировать ход процесса вы можете с помощью индикатора, расположенного возле клавиши включения.

Внимание! Разъемы USB Type-A на корпусе пауэрбанка нельзя использовать для подзарядки. Они предназначены только для подключения устройств-потребителей.

4. Использование в качестве пауэрбанка

- Выберите подходящий зарядный кабель для устройства-потребителя.
- Подключите кабель к любому из разъемов USB Type-A на корпусе пауэрбанка. Обратите внимание: оранжевый разъем поддерживает технологию быстрой зарядки Quick Charge.
- Нажмите кнопку включения, чтобы начать зарядку.

5. Использование в качестве пускового устройства

- Присоедините зажимы к устройству – разъем для их подключения находится под резиновой защитной крышкой. Нажмите кнопку включения, убедитесь, что на разъеме поочередно мигают красный и зеленый индикаторы.



- Подсоедините зажимы аккумулятора автомобиля, соблюдая полярность. Красный зажим должен быть подключен к положительному (+) контакту,



а черный – к отрицательному (-).

Обратите внимание! Прежде чем приступить к запуску аккумулятора, убедитесь, что клеммы подключены к правильным полюсам.

Если на черной клемме горит красный индикатор и слышен громкий звук, зажимы подключены к неверным полюсам и их положение нужно изменить. Мигание зеленого индикатора означает, что уровня заряда аккумулятора или силы тока не хватает для запуска двигателя.

- Запустите двигатель автомобиля.
- После запуска двигателя сразу же снимите зажимы с аккумулятора (сначала красный, потом черный).
- Повторная попытка запуска возможна через 30 секунд. Не используйте устройство для запуска двигателя, если уровень заряда упал ниже 40% или корпус ощутимо нагрелся.

6. Использование фонарика

Для активации фонаря нажмите и удерживайте кнопку включения устройства. Фонарик включится, если в этот момент к пускателю не подключены аккумулятор автомобиля или другое устройство. Сменить режим его работы можно повторным нажатием на кнопку включения. Для отключения фонаря зажмите и удерживайте кнопку питания в течение нескольких секунд.

Короткое нажатие кнопки питания позволяет в любой момент проверить уровень заряда аккумулятора.