

Вибратор Satisfyer Little Secret

Руководство пользователя





1. Тип товара: клиторальный вибратор

2. Характеристики

- Материалы: медицинский силикон, гипоаллергенный пластик
- Цвет: черный
- Влагонепроницаемость: IPX7
- Питание пульта ДУ: батарея CR2025
- Емкость аккумулятора: 120 мАч
- Время зарядки: ~1,5 часа
- Время непрерывной работы: ~1 час
- Количество предустановленных режимов: 11
- Размеры: 86 x 39 x 30 мм
- Вес: ~80 г
- Размеры упаковки: ~140 x 65 x 60 мм
- Вес в упаковке: ~200 г

3. Руководство по эксплуатации

Перед первым использованием рекомендуется полностью зарядить игрушку. Для этого используйте магнитный кабель из комплекта – подключите его к игрушке, а затем вставьте USB-штекер в пауэрбанк или сетевой адаптер для смартфона.

Мигающий световой индикатор на корпусе игрушки уведомит вас о том, что устройство заряжается. Когда индикатор перестанет мигать, игрушка полностью заряжена.

Примечание: первая зарядка может продлиться дольше стандартных 1,5 часа. Если магнитный кабель не соединяется с контактами на корпусе игрушки, подключите его к сети и повторите попытку спустя 2-3 минуты.

Перед использованием игрушки вставьте в пульт батарейку формата CR2025. После этого вы сможете управлять вибратором, используя пульт.


Для включения вибратора нажмите кнопку включения на пульте и удерживайте ее в течение 1,5 секунды (верхняя кнопка на пульте). Чтобы изменить тип вибрации, нажимайте нижнюю кнопку на пульте. Две средние кнопки (со стрелками) используются для уменьшения и повышения интенсивности



вибрации.

Важно: игрушку рекомендуется использовать с лубрикантом на водной основе. Не используйте силиконовые лубриканты.

Игрушку можно использовать, держа в руке, или закрепить на нижнем белье. Чтобы зафиксировать вибратор на нижнем белье, поместите его под ткань нижнего белья, а затем зафиксируйте с помощью магнита снаружи.



После использования игрушки промойте ее в теплой (не горячей) мыльной воде. Не погружайте в воду пульт дистанционного управления. Не погружайте игрушку в воду, когда она подключена к зарядке.

4. Меры предосторожности

Не пытайтесь разобрать или модифицировать устройство.

При использовании вибратора не применяйте лубриканты на силиконовой основе.

Не используйте для зарядки устройства поврежденные кабели и неисправные сетевые адаптеры.



Находясь в помещении с высокой влажностью (например, ванной), не подключайте устройство к сети.

Если вы использовали игрушку в ванне или промыли в воде, обязательно высушите ее с помощью сухих салфеток.

5. Комплектация

- Вибратор
- Магнитное крепление
- Зарядный кабель
- Документация

6. Страна-разработчик: Германия Страна-производитель: КНР