

Настольная RGB-лампа Smart Q Wake

Руководство пользователя





1. Тип товара: RGB-лампа

2. Характеристики

- Материал: АБС-пластик
- Питание пульта ДУ: батарейки AAA (2 шт., не поставляются в комплекте)
- Входное напряжение: 5 В, 2 А
- Мощность динамиков: 3 Вт
- Размеры: 180 x 180 x 65 мм
- Вес: 350 г
- Размеры упаковки: 210 x 225 x 90 мм
- Вес в упаковке: 650 г

3. Руководство по эксплуатации

Подключите лампу к сети, используя сетевой адаптер и кабель из комплекта. Вставьте в пульт дистанционного управления две батарейки типа AAA (не поставляются в комплекте).

Подсветка будет активирована автоматически. Чтобы выключить ее, нажмите кнопку под LED-дисплеем. Повторное нажатие снова включит подсветку. Для того чтобы отключить дисплей, нажмите и удерживайте ту же кнопку в течение нескольких секунд. Повторное длительное нажатие включит дисплей.

Ниже перечислены функции, за которые отвечают кнопки на пульте:

- **LED** — включение/выключение подсветки;
- **BT-WN** — включение/выключение встроенной музыки;
- **кнопка с рисунком палитры** — включение динамического режима подсветки;
- **кнопка с наполовину затемненным солнцем** — включение теплого/холодного света;
- **кнопка с затемненным солнцем** — изменение яркости подсветки;
- **RGB** — изменение цвета подсветки;
- **Clock** — включение/выключение LED-дисплея;
- **°C/°F** — изменение единицы измерения температуры, отображаемой на дисплее;
- **12H/24H** — изменение формата времени (12/24-часовой формат).



Управлять лампой также можно с помощью мобильного приложения Smart Light Night – его можно скачать в App Store или Play Market. После скачивания зайдите в мобильное приложение, зарегистрируйтесь в нем (или выберите гостевой режим), а затем нажмите кнопку «+» в правом верхнем углу и найдите лампу.

Важно: для привязки к приложению включите лампу и убедитесь, что на смартфоне включены функции Wi-Fi и Bluetooth.

После привязки лампы к приложению вы сможете устанавливать будильник, настраивать подсветку и включать музыку.

Обратите внимание: переключаться между композициями можно с помощью пульта, нажимая кнопки со стрелками. Кнопки «+» и «-» используются для изменения уровня громкости. Центральная кнопка пульта ставит композиции на паузу – для продолжения проигрывания музыки ее нужно нажать повторно.

Важно: при привязке лампы к мобильному приложению дата и время будут выставлены автоматически. Для того чтобы использовать будильник, нажмите и удерживайте кнопку Clock на пульте. После этого с помощью стрелок и клавиш «+» и «-» выставьте желаемое время срабатывания будильника. Сохраните изменения, нажав центральную кнопку на пульте. После нажатия этой кнопки будильник будет активирован. Для отключения будильника нажмите и удерживайте клавишу Clock, пока на экране не появится надпись Off.

4. Меры предосторожности

Не пытайтесь разобрать или модифицировать устройство.

Не допускайте попадания жидкости на корпус лампы или пульта.

Не подвергайте устройство значительным механическим нагрузкам, в том числе ударам.

Не используйте неисправные сетевые адаптеры или поврежденные кабели.

Используйте устройство в сухом месте, вдали от отопительных приборов, источников огня и прямых солнечных лучей.



5. Комплектация

- Лампа
- Пульт ДУ
- Кабель питания
- Сетевой адаптер
- Документация

6. Страна-разработчик: КНР
Страна-производитель: КНР