



магазин
ИННОВАЦИЙ

Мужской эротический массажер Fun Factory Cobra Libre 2

Руководство пользователя





1. Тип товара: мужской вибростимулятор

2. Характеристики

- Количество режимов: 11
- Материалы: медицинский силикон, АБС-пластик
- Размеры: 150 x 70 x 60 мм
- Диаметр: 4,5 см
- Размеры упаковки: ~230 x 120 x 85 мм
- Вес в упаковке: ~600 г

3. Руководство по эксплуатации

Перед первым использованием устройство рекомендуется полностью зарядить. Для этого воспользуйтесь магнитным кабелем из комплекта. Активная подсветка клавиш уведомит вас о том, что зарядка началась.

Чтобы включить устройство, нажмите и удерживайте кнопку Fun в течение 0,5 секунды. Для переключения между режимами вибрации используйте кнопки «+» и «-». Чтобы остановить работу устройства, нажмите и удерживайте кнопку Fun в течение 0,5 секунды.

Примечание: вы можете заблокировать игрушку — для этого одновременно нажмите кнопку Fun и «-».

Важно: вибростимулятор рекомендуется использовать с лубрикантом на водной основе. Не допускается использование силиконовых смазок — они могут навредить устройству.

4. Меры предосторожности

Не пытайтесь разобрать или модифицировать устройство.

Не используйте игрушку в ванне или душе, если она подключена к зарядке.

Не используйте неисправные сетевые адаптеры и поврежденные кабели для зарядки вибростимулятора.

После использования игрушки промойте ее под теплой (не горячей) водой с



использованием мыльного раствора. Обязательно высушите устройство после очистки.

5. Комплектация

- Вибрационный массажер
- Зарядный кабель
- Документация

**6. Страна-разработчик: Германия
Страна-производитель: КНР**