

Умная лампа «Космос» RGB

Руководство пользователя





1. Тип товара: RGB-лампа

2. Характеристики

- Тип товара: RGB-лампа
- Требование к адаптеру питания: USB, мощность не менее 20 Вт
- Максимальная мощность зарядки: 15 Вт
- Мощность светодиодов: 5 Вт
- Емкость встроенного аккумулятора: 120 мАч
- Материалы: АБС-пластик, поликарбонат
- Размеры: 240 x 225 x 80 мм
- Вес: ~700 г
- Размеры упаковки: 250 x 240 x 90 мм
- Вес в упаковке: 850 г
- Страна-производитель: КНР

3. Руководство по эксплуатации

Чтобы включить устройство, подключите его к сети с помощью комплектного кабеля адаптера питания USB мощностью не менее 20 Вт (приобретается отдельно). Кабель необходимо подключить к разъему Type-C на корпусе колонки. После того как устройство проработает от сети около 1 часа, его аккумулятор будет полностью заряжен и лампу можно будет использовать без подключения к сети. Для использования функции пауэрбанка подключите смартфон или другое мобильное устройство к разъему USB Type-A с помощью подходящего для этого кабеля.

Если после этого встроенные часы не включаются, нажмите кнопку «Вкл.» (крайняя справа) и удерживайте ее в течение трех секунд.

Чтобы включить/отключить подсветку и изменить ее цвет/анимацию, нажимайте коротко крайнюю правую кнопку. Чтобы выключить устройство, зажмите крайнюю правую кнопку на 3 секунды.

Чтобы настроить часы, нажмите кнопку со значком циферблата и выставьте время с помощью кнопок со стрелками (вторая и третья кнопки слева).

Примечание: стрелка «Влево» используется для настройки часов. Стрелка «Вправо» используется для настройки минут. После настройки нажмите кнопку



с символом циферблата еще раз для сохранения изменений.

Для установки будильника нажмите кнопку с его изображением и настройте его так же, как часы. После этого вам будет предложено выбрать звук будильника — для этого используйте клавиши со стрелками. Всего доступно 7 вариантов. Значок будильника на дисплее часов уведомит вас о том, что будильник активен. Для активации и деактивации будильника зажмите кнопку с его изображением.

Для включения звуков природы нажмите и удерживайте клавишу «М» в течение 2 секунд. Выбирать эффекты можно клавишами со стрелками.

Второе нажатие клавиши «М» включает радио. Для настройки частоты используйте клавиши со стрелками. Для автоматического сканирования частот коротко нажмите клавишу «М». Для повышения чувствительности радио рекомендуется подключить кабель к разъему Type-C — он будет использоваться в качестве антенны.

Третье нажатие клавиши «М» переведет колонку в режим подключения по Bluetooth (на дисплее появится значок «BE»). Для подключения выберите на смартфоне мобильное устройство с названием BT3104.

Для зарядки смартфонов и других гаджетов положите их на платформу, расположенную внутри лампы (со значком молнии). Убедитесь, что ваш гаджет находится по центру платформы и поддерживает стандарт беспроводной зарядки Qi.

Примечание: если ваш гаджет не заряжается, убедитесь, что мощности используемого сетевого адаптера достаточно (20 Вт).

Обратите внимание: вы также можете активировать функцию таймера, чтобы лампа выключилась спустя определенное время. Для этого нажимайте клавишу с изображением стрелки (третья справа). При этом на дисплее будут появляться числа: 15, 30, 60 — они показывают, через сколько минут отключится лампа.

4. Меры предосторожности

Не пытайтесь разобрать или модифицировать устройство.



Не допускайте попадания жидкости на корпус лампы.

Не кладите на зарядную платформу банковские карты и металлические предметы.

Устанавливайте устройство на ровную поверхность.

Храните устройство в сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей.

5. Комплектация

- Лампа
- Сетевой кабель
- Документация

6. Страна-разработчик: КНР Страна-производитель: КНР