

# Пауэрбанк Xiaomi 212W HyperCharge

Руководство пользователя





## 1. Тип товара: пауэрбанк

## 2. Характеристики

- Емкость: 25 000 мАч
- Максимальная мощность: 212 Вт
- Максимальный выходной ток: 6 А
- Номинальное напряжение: 3,63 В
- Количество выходных разъемов: 3 (USB-A + USB-C (2 шт.))
- Размеры: 160 x 55 x 55 мм
- Вес: ~650 г
- Размеры упаковки: 170 x 90 x 60 мм
- Вес в упаковке: ~700 г
- Страна-производитель: КНР

## 3. Руководство по эксплуатации

Перед использованием пауэрбанка его рекомендуется зарядить. Для этого вставьте зарядный кабель в любой разъем USB-C. Другой конец кабеля подключите к сетевому адаптеру. Рекомендуется использовать сетевые адаптеры, поддерживающие технологии быстрой зарядки.

**Примечание:** во время зарядки на дисплее будет отображаться текущий заряд аккумулятора в процентах, текущая емкость аккумулятора в мАч, а также примерное время до окончания зарядки.

Чтобы зарядить гаджет с помощью пауэрбанка, подключите к нему зарядный кабель. Для зарядки гаджетов предусмотрено 3 разъема USB-A (1 шт) и USB Type-C (2 шт.). Разъемы Type-C реверсивные и могут использоваться как для зарядки гаджетов, так и для подзарядки самого пауэрбанка.

Самый правый разъем USB-A (его контактная пластина окрашена в черный цвет) поддерживает технологию быстрой зарядки мощностью до 120 Вт. Мощность зарядки через верхний разъем USB-C (отмечен как C1) составляет 140 Вт. Мощность зарядки через нижний разъем USB-C (отмечен как C2) составляет 45 Вт.

**Важно:** для зарядки ноутбуков и других гаджетов с емкими аккумуляторами рекомендуется использовать разъемы USB-C (C1) или USB-A.



Пауэрбанк поддерживает универсальные протоколы быстрой зарядки Quick Charge (для Android), Power Delivery (для iPhone и MacBook Pro), Dash Charge (для OnePlus), а также фирменные Huawei FCP и Samsung AFC

На дисплее отображается вся важная информация о работе пауэрбанка. Если гаджеты заряжаются с использованием технологии быстрой зарядки, на экране отобразится технология, используемая в данный момент. Также во время зарядки гаджетов на экране отображается другая полезная информация: скорость зарядки (мАч в минуту), мощность зарядки и оставшаяся емкость пауэрбанка. Нажимая кнопку на корпусе пауэрбанка, вы можете переключаться между окнами на дисплее (окно с протоколами быстрой зарядки и окно с параметрами зарядки).

**Обратите внимание:** вам не обязательно подключать к пауэрбанку гаджеты, чтобы узнать уровень его заряда. Для проверки текущего заряда предусмотрена специальная кнопка возле дисплея — нажмите ее, чтобы на экране отобразилась необходимая вам информация.

#### 4. Меры предосторожности

Не пытайтесь разобрать или модифицировать устройство.

Храните пауэрбанк в сухом месте, вдали от отопительных приборов, источников огня и прямых солнечных лучей.

Не подвергайте устройство значительным механическим нагрузкам, в том числе ударам.

Устройство не защищено от воды. Не допускайте попадания жидкости на корпус и в разъемы пауэрбанка.

Не используйте поврежденные зарядные кабели или неисправные сетевые адаптеры.

Не рекомендуется использовать пауэрбанк, когда он заряжается.



---

**5. Комплектация**

- Пауэрбанк
- Зарядный кабель USB Type-C
- Документация

**6. Страна-разработчик: КНР**  
**Страна-производитель: КНР**