

Hydra SmartBottle





1. Тип товара: Многофункциональное устройство: Bluetooth-колонка, powerbank, емкость для жидкости.

2. Характеристики

- Емкость бутылки 600 мл
- Емкость аккумулятора 4000мА*Ч
- Мощность динамика 5 Ватт
- Страна производитель Китай

3. Использование устройства

➤ Части и принадлежности



➤ Bluetooth-колонка



Чтобы отсоединить колонку, нужно одновременно нажать на защелки и потянуть в верх. Устройство должно отделяться без усилий.

ВНИМАНИЕ: Не подвергайте устройство воздействию влаги во избежание короткого замыкания. Не роняйте устройство и не вскрывайте корпус, не предусмотрены заменяемые части.

Для того чтобы начать работу с колонкой, нажмите кнопку "Вкл. / Выкл." и установите связь со смартфоном по Bluetooth. После установки связи



устройство сообщит об этом. Для улучшения качества звучания предусмотрены выдвижные пластиковые ножки. Аккуратно потяните за ножки, чтобы вытянуть их в рабочее положение. Вытянутые ножки открывают доступ к AUX IN порту, служащему для подключения проигрывателей, которые не поддерживают Bluetooth. Так же становится открытым порт для зарядки. Чтобы заряжать устройство используйте USB кабель, который идет в комплекте.

Кнопка “телефон” позволяет отвечать на звонки в режиме hands-free, а если ее нажать, включает режим радио. В режиме радио кнопка “телефон” включает автоматический поиск радиостанций. Для переключения станций в режиме радио используйте кнопки “+/-”. Нажав кнопки “+/-”, вы будете добавлять или уменьшать громкость соответственно. О достижении минимальной/максимальной громкости устройство оповестит вас устно.

➤ Powerbank/Фонарь

Для использования пауэрбанка необходимо включить его, нажав кнопку включения, при этом загорятся зеленые светодиоды, расположенные чуть ниже кнопки. Чем больше светодиодов активно, тем больше заряд устройства (максимум 4).

Зарядка пауэрбанка производится через USB-кабель, входящий в комплект, при этом используется входной порт, скрытый за гибкой заглушкой. Там же находится USB-порт, который служит для зарядки других устройств с помощью пауэрбанка.

ВНИМАНИЕ: Не подвергайте устройство воздействию влаги во избежание короткого замыкания. Не роняйте устройство и не вскрывайте корпус. Не прокалывайте аккумулятор и не подвергайте его другим механическим воздействиям.

Для того, чтобы включить светодиоды, расположенные на верхней части пауэрбанка нажмите кнопку “лампочка”, включится постоянный белый свет, который можно использовать для освещения. Повторное нажатие этой кнопки включит плавное переключение освещения светодиодов разными цветами радуги. Если в это время нажать кнопку, цвета начнут переключаться последовательно, при достижении нужного цвета необходимо отпустить кнопку, чтобы сохранить желаемый цвет. При третьем нажатии кнопки “лампочка” включается красный стробоскоп.

4. Комплектация

- SmartBottle
- USB кабель для зарядки
- Сменный донный блок