

Портативный ультрафиолетовый стерилизатор Nasky

Руководство пользователя





Характеристики

Мощность ультрафиолетового излучения: 2,5 Вт

Рабочая площадь: 1–2 м²

Емкость аккумулятора: 800 мАч

Материалы: ясень, акрил, стекло

Габариты: 70 x 70 x 165 мм

Вес: 210 г

Габариты упаковки: 110 x 110 x 185 мм

Вес в упаковке: ~350 г

Страна-производитель: КНР



Меры предосторожности

ВНИМАНИЕ!

Ультрафиолетовое излучение может вызывать раздражение глаз и кожного покрова, а в некоторых случаях — ожоги сетчатки и нарушение зрения.

- Не допускается прямой зрительный контакт с работающей лампой.
- Запрещается находиться в одном помещении с работающей лампой.

iG-store снимает с себя ответственность за любые травмы, полученные из-за неправильного использования или самостоятельной модификации прибора.

Порядок использования

Для проведения дезинфекции установите лампу в центре помещения. Включите устройство и покиньте помещение, через 30 секунд лампа включится автоматически. Еще через 30 минут стерилизация будет закончена и вы услышите звуковой сигнал. После этого вы можете переместить лампу в другое помещение и повторить процедуру. Одного заряда аккумулятора достаточно для трех процедур стерилизации.

Устройство заряжается при помощи комплектного USB-кабеля.

Если вам нужно прервать процедуру стерилизации, нажмите кнопку включения еще раз. Непосредственное длительное воздействие ультрафиолета вредно для организма человека.



Комплектация

- Портативный ультрафиолетовый стерилизатор Nasky
- Кабель для зарядки
- Документация