



UV-стерилизатор Cahot

Руководство пользователя





1. **Тип товара:** зарядная станция с UV-стерилизатором для смартфона

2. **Характеристики**
 - Тип ультрафиолетовых излучателей: органические светодиоды (OLED)
 - Длина волны ультрафиолетового излучения: 240-280 нм (спектр UVC)
 - Размеры внутреннего отделения: 178 x 102 x 38 мм
 - Разъем питания: USB Type-C
 - Требования к источнику питания: 5 В / 2 А или 9 В / 2 А
 - Стандарт беспроводной зарядки: Qi
 - Выходная мощность беспроводной зарядки: 5, 7,5, 10 Вт
 - Размеры устройства: 204 x 120 x 61 мм
 - Вес устройства: 300 г
 - Размеры упаковки: 250 x 150 x 70 мм
 - Вес в упаковке: ~580 г



3. Рекомендации по использованию

Подключите устройство к сетевому адаптеру смартфона или планшета с помощью кабеля USB, входящего в комплект поставки. Подключите адаптер к розетке бытовой электросети.

Обратите внимание: для нормальной работы устройства адаптер должен обеспечивать силу тока не менее 2 А.

➤ Для стерилизации

- Заблокируйте экран телефона.
- Откройте кейс.
- Поместите телефон внутрь.
- Закройте кейс.
- Включите стерилизатор, нажав клавишу на его крышке и удерживая ее ~2 секунд. Одиночное нажатие запускает стандартную процедуру стерилизации длительностью 18 минут (**зеленый индикатор**), двойное — процедуру глубокой стерилизации длительностью 30 минут (**синий индикатор**, рекомендуется использовать при высоком уровне инфекционной опасности).
- Ультрафиолетовые лампы продезинфицируют телефон и автоматически отключатся.
- Вы можете в любой момент прервать процесс обеззараживания нажав и удерживая клавишу в течение трех секунд (при этом светодиодный индикатор потухнет).

Устройство можно применять для антисептической обработки смартфона и других личных вещей повседневного использования: бумажника, ключей, пластиковых карт, украшений и т.д.

➤ Для зарядки

Поместите смартфон, поддерживающий беспроводную зарядку стандарта Qi, на крышку стерилизующего кейса. Зарядка начнется автоматически.

➤ Предупреждение

Производитель снимает с себя ответственность за любые травмы, полученные из-за самостоятельной модификации прибора. Ультрафиолетовое излучение может раздражать глаза и кожный покров. Устройство было спроектировано таким образом, чтобы не подвергать пользователя УФ-излучению.

ВАЖНО! Не допускается прямой зрительный контакт с работающими УФ-лампами.



4. Использование ароматических масел

Саhot можно использовать для того, чтобы придать вашему смартфону и личным вещам приятный аромат. Для этого воспользуйтесь пипетками, входящими в комплект и любым ароматическим эфирным маслом (приобретается отдельно).

Нанесите одну каплю эфирного масла на центр вентиляционной решетки, находящейся внутри кейса. В зависимости от аромата одной капли масла достаточно для 5-10 обработок смартфона. Для того, чтобы удалить масло с решетки используйте ватную палочку и спиртовую влажную салфетку.



5. Комплектация

- Стерилизатор
- Кабель питания
- Документация