



Ультрафиолетовый стерилизатор

Nillkin SmartPure U80

Руководство пользователя





1. Тип товара: ультрафиолетовый стерилизатор

2. Характеристики
 - Длина волны ультрафиолетового излучения: 185-254 нм (спектр UVC)
 - Тип аккумулятора: встроенный, перезаряжаемый, литий-ионный
 - Время работы от аккумулятора: до 90 минут
 - Обслуживаемая площадь: до 9 кв. м
 - Разъем для подзарядки: micro-USB
 - Требования к источнику питания: 5 В, 1 А
 - Размеры устройства: 200 x 50 x 40 мм
 - Вес устройства: 190 г
 - Размеры упаковки: 240 x 90 x 60 мм
 - Вес в упаковке: ~270 г
 - Страна-производитель: КНР

Внимание!

Свет ультрафиолетового спектра может вызвать необратимые повреждения сетчатки и нарушение зрения. Ни в коем случае не смотрите на лампы при работе прибора. Предупредите об этом окружающих, в особенности детей.

При обработке глянцевых и стеклянных поверхностей опасность может представлять и отраженный свет – в этом случае необходимо отворачиваться или использовать специальные очки.



3. Зарядка аккумулятора

Перед первым использованием устройства необходимо полностью зарядить аккумулятор. Для этого с помощью шнура, входящего в комплект, подключите стерилизатор к USB-адаптеру питания с силой тока не менее 1 А. Процесс полной зарядки занимает около 2 часов.

4. Использование стерилизатора

Использование стерилизатора в портативном варианте

Раскройте стерилизатор, повернув верхнюю часть корпуса, под которой находится лампа. Нажмите клавишу на основании прибора (питание) и удерживайте ее в течение 2 секунд. После этого на дисплее начнется обратный отсчет – от 5 до 0. За это время стерилизатор необходимо перевернуть, чтобы не подвергать глаза ультрафиолетовому излучению. После завершения обратного отсчета устройство включится автоматически.

Поднесите прибор к обрабатываемой поверхности на расстояние 5-10 см. Медленно проведите им над поверхностью, останавливаясь на 15-20 секунд для обработки каждого участка. Чтобы выключить прибор, нажмите клавишу питания еще раз.

Использование стерилизатора в стационарном варианте

Раскройте стерилизатор, повернув верхнюю часть корпуса, под которой находится лампа. Нажмите нижнюю клавишу на основании прибора (питание) и удерживайте ее в течение 2 секунд. После этого на дисплее начнется обратный отсчет – от 5 до 0. Когда отсчет закончится, быстро нажмите кнопку питания дважды – лампа погаснет, а светодиодный дисплей перейдет в режим таймера. Нажимая клавишу, вы можете выбрать нужную продолжительность работы прибора в минутах: 10, 20, 30, 60.

После того как вы выбрали нужное значение, установите прибор в желаемое место. Через 10 секунд лампа включится автоматически при отсутствии движения на расстоянии 3 м от инфракрасного датчика (расположен над клавишей включения).

Рекомендуемая продолжительность обработки:

- шкаф – 10 минут
- холодильник – 20 минут
- салон автомобиля – 30 минут
- помещение – 30-60 минут



5. Комплектация

- Стерилизатор
- Кабель питания
- Документация

**6. Страна-разработчик: КНР
Страна-производитель: КНР**