



## Водородный спрей Qlife Q-Mist





1. **Тип товара:** водородный спрей-мист

2. **Характеристики**

- Тип аккумулятора: встроенный, перезаряжаемый, литий-ионный
- Разъем для зарядки аккумулятора: micro-USB
- Объем флакона: ~16 мл
- Размеры (Ш x Г x В): 122 x 45 x 25 мм
- Вес: 63 г
- Размеры упаковки: ~160 x 115 x 60 мм
- Вес в упаковке: 230 г
- Страна-производитель: КНР



### 3. Способ применения

Откройте крышку, расположенную в верхней части корпуса прибора, повернув ее против часовой стрелки. Налейте обычную (или слабоминерализованную) воду до 80% объема флакона.

Тщательно закройте крышку.

Передвиньте переключатель на корпусе прибора в нижнее положение — под ним расположена мембрана распылителя. Процесс распыления начинается сразу же после включения прибора, процесс гидролизации происходит одновременно.

Распылите водородную воду на кожу в любой выбранной области. Рекомендуемая дистанция распыления — 5-10 см. Медленно перемещайте устройство над кожей до достижения выраженного увлажнения. Мы рекомендуем дать коже полностью высохнуть после обработки перед началом других косметических процедур.

Для перезарядки аккумулятора устройства используется разъем micro-USB, расположенный на доньшке флакона и защищенный резиновой крышкой.

Для зарядки устройства рекомендуется использовать кабель, входящий в комплект поставки. Его необходимо подключить к любому источнику питания, соответствующему стандарту USB. Процесс зарядки сопровождается горением красной подсветкой резервуара для воды и занимает около 2,5 часа. Когда процесс завершен, цвет подсветки сменяется на синий.

Время работы устройства при полном заряде аккумулятора достигает 1,5 часа. Когда настанет время подзарядить аккумулятор, голубая подсветка резервуара начнет мигать.

**Внимание!** Не включайте устройство без воды, это может привести к выходу электродов из строя.



#### 4. Очистка и обслуживание

Для очистки устройства используйте мягкую сухую ткань. При очистке переключатель должен быть переведен в верхнее положение и закрывать мембрану распылителя, а разъем USB – закрыт резиновой заглушкой.

- НЕ допускайте погружения корпуса устройства в воду.
- НЕ используйте для очистки химических и абразивных моющих средств.

Для повышения эффективности работы прибора производитель рекомендует проводить ежемесячную процедуру очистки контактов. Для этого залейте в устройство слабый раствор уксуса или лимонной кислоты, подержите 10 минут, слейте и тщательно промойте резервуар. После этого просушите устройство, оставив крышку открытой.

#### 5. Комплектация

- Водородный спрей Q-Mist
- Кабель для зарядки устройства
- Чехол для хранения и перевозки
- Документация

#### 6. Страна: КНР